

# REPLACEMENT FOR COSMOTE TV & NOVA



**GR** Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί με τη συσκευή σας, αλλάξτε τον προγραμματισμένο κωδικό ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

## Για συσκευές Nova

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα:

- **OK** και **2** για τον δεύτερο κωδικό
- **OK** και **3** για τον τρίτο κωδικό
- **OK** και **1** για τον πρώτο κωδικό

Μετά από κάθε αλλαγή κωδικού, δοκιμάστε την σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

## Για συσκευές Cosmote TV

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα:

- **OK** και **4** για τον πρώτο κωδικό
- **OK** και **5** για τον δεύτερο κωδικό
- **OK** και **6** για τον τρίτο κωδικό

Μετά από κάθε αλλαγή κωδικού, δοκιμάστε την σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.