

EDISION®

argus vip

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα

► Τηλεχειριστήριο

Βασικές λειτουργίες

► Μπάρα Πληροφοριών

► Edivision

► Λοιπές Λειτουργίες

Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων

Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης αναμονής)

Πως θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ZOOM

Πως θα αλλάζετε μεταξύ λειτουργίας TV/Radio

Πως θα πραγματοποιήσετε μία χειροκίνητη εγγραφή

Πως θα πραγματοποιήσετε δυο χειροκίνητες εγγραφές

Πως θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών εικόνων

Πως θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PiP (Εικόνα μέσα σε εικόνα)

Πως θα ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στον δέκτη

Πως θα αποθηκεύσετε μεμονωμένες εικόνες

Πως θα χρησιμοποιήσετε τον δέκτη σε λειτουργία Time Shift (μετατόπιση χρόνου)

Πως θα ρυθμίσετε τη χρονικά υποστηριζόμενη εγγραφή (Timer) μέσω EDIVISION

Πως θα ρυθμίσετε τη χρονικά υποστηριζόμενη εγγραφή (Timer) χειροκίνητα

Πως θα αναπαραγάγετε μια (επεξεργασμένη) εγγραφή

Λειτουργίες βασικού μενού

► Πρόγραμμα

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι
Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι
Πως θα ξεκλειδώσετε ένα κανάλι
Πώς θα διαγράψετε ένα κανάλι
Πώς θα μετονομάσετε ένα κανάλι

Πως θα προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα αγαπημένων
Πως θα αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων
Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι μέσα στη λίστα αγαπημένων
Πως θα μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων



- Εγκατάσταση
- Ρυθμίσεις Συστήματος
- Κέντρο Ελέγχου
- Παιχνίδια
- Internet
- Πρόσβαση υπό συνθήκες (Conditional Access)
- PVR
- Αντιμετώπιση Σφαλμάτων

Τηλεχειριστήριο

POWER 	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
MUTE 	Λειτουργία διακοπής και επαναφοράς ήχου
	Ρύθμιση ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία standby (αναμονής).
V.FORMAT 	Αλλαγή προκαθορισμένης οθόνης TV.
F1 	Αποθήκευση εικόνας στη λειτουργία αναπαραγωγής.
 1 9	Επιλογή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων στα μενού.
TV/RADIO 	Επιλογή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.
ZOOM 	Εισαγωγή του αριθμού 0, μεγέθυνση εικόνας (max. 16x).
RECALL 	Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.
FAV 	Εμφανίζει τις λίστες με αγαπημένα (εφόσον υπάρχουν).
SAT 	Εμφάνιση λίστας δορυφόρων.
REC 	Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής.
SLOW 	Έναρξη αναπαραγωγής σε αργή κίνηση.
STOP 	Τερματισμός Time Shift, αναπαραγωγής ή εγγραφής.
PAUSE 	Παύση της λειτουργίας αναπαραγωγής.
PLAY 	Εμφάνιση μπάρας προόδου για Time Shift ή για την τρέχουσα εγγραφή. Έναρξη αναπαραγωγής μιας εγγραφής. Επιστροφή στη κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
PREV 	Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή/εικόνα.
NEXT 	Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή/εικόνα.

Επισήμανση: Το χρώμα του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου είναι μαύρο.



	Ξεφυλλίζει τις λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.	
	Ξεφυλλίζει τις λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός.	
	Εμφάνιση κεντρικού μενού.	
	Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος ή άλλων πληροφοριών.	
	Τερματισμός διαλόγου/παραθύρου διαλόγου.	
	Εμφάνιση του ηλεκτρονικού περιοδικού προγραμμάτων EDIVISION.	
	Με το πρωτότυπο σύστημα χειρισμού μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις λίστες προς τα επάνω και κάτω, καθώς και προς τα αριστερά και δεξιά. Με το πλήκτρο OK στη μέση επιβεβαιώνεται τις εγγραφές στα μενού ή μεταβαίνετε στη λίστα προγραμμάτων.	
	Εμφάνιση της λίστας αρχείων μενού.	
	Ανιχνεύει προγράμματα και λίστες.	
	Μετάβαση στη λειτουργία αναπαραγωγής στο MP3 JPEG Player.	
	Ασφαλής αποσύνδεση μνήμης USB.	
	Εμφάνιση μενού Audio (γλώσσα ήχου).	
	Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών: για κανάλια με προσφορά περισσότερων επιλογών	
	Εμφάνιση μενού υποτίτλων.	
	Εμφάνιση μενού πολλαπλών εικόνων.	
	Αλλαγή μεταξύ δυο καναλιών τηλεχειριστηρίου.	
	Έναρξη λειτουργίας PiP.	
	Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και AV (όχι κατά τη λειτουργία HDMI) .	

Μπάρα Πληροφοριών

Με το **πλήκτρο «INFO»** μπορείτε να εμφανίσετε κατά τη λειτουργία TV ή Radio μια μπάρα πληροφοριών στο κάτω μέρος της οθόνης. Η μπάρα αυτή παραμένει στην ένδειξη της οθόνης έως και 20 δευτερόλεπτα.

Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τον οποίο η μπάρα πληροφοριών παραμένει στην ένδειξη της οθόνης:

1. Πιέστε το **πλήκτρο «MENOY»** μεταβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στο κεντρικό μενού.
2. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** έως το σημείο «Πρόγραμμα».
3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **επάνω/κάτω** έως ο σημείο «Λοιπές ρυθμίσεις» και πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Επιλέξτε στο σημείο «Χρόνος προβολής Banner», μέσω των πλήκτρων με τα βέλη **αριστερά/δεξιά**, την τιμή που επιθυμείτε σε δευτερόλεπτα.
5. Πιέστε το **πλήκτρο EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού. Εφόσον πραγματοποιήσατε αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.



Η μπάρα πληροφοριών κατά τη λειτουργία TV ή Radio εμφανίζει πολλές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και για το επιλεγμένο κανάλι:

- Τη θέση στη λίστα προγραμμάτων
- Το όνομα του καναλιού
- Την τρέχουσα εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες)
- Την επόμενη εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες)
- Την ένταση του σήματος (κίτρινη μπάρα)
- Την ποιότητα του σήματος (πράσινη μπάρα)
- Ημερομηνία και ώρα
- Εάν το κανάλι/πρόγραμμα προβάλλεται σε HD
- Εάν το κανάλι βρίσκεται στη λίστα αγαπημένων
- Εάν το κανάλι εκπέμπεται κωδικοποιημένα
- TTX: εμφανίζει εάν υπάρχουν για την τρέχουσα εκπομπή Videotext/υπότιτλοι
- EDV: εμφανίζει εάν υπάρχουν σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες μέσω EDIVISION

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με τις λίστες προγραμμάτων και να επιλέξετε ανάμεσα σε αυτές την τρέχουσα λίστα προγραμμάτων χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο OK**.

Με το **κίτρινο πλήκτρο** μεταβαίνετε στο μενού Επιλογές. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα ακόλουθα σημεία:

FAV: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μια λίστα αγαπημένων

- Φραγή:** Επιλέξτε το συγκεκριμένο σημείο για να κλειδώσετε το τρέχον κανάλι.
- Υπερπήδηση:** Σε αυτό το σημείο μπορείτε να επιλέξετε το τρέχον κανάλι στην τρέχουσα λίστα έτσι ώστε να παραλείπεται. Αυτό σημαίνει ότι κατά το ξεφύλλισμα με τα βέλη επάνω/κάτω στη λειτουργία TV ή Radio το συγκεκριμένο πρόγραμμα παραλείπεται.
- Διαγραφή:** Επιλέξτε το σημείο αυτό για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο κανάλι από την τρέχουσα λίστα.
- Μετονομασία:** Εδώ μπορείτε να μετονομάσετε το κανάλι. Επιλέγοντας την δυνατότητα αυτή εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με το **μπλε πλήκτρο** διαγράψτε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου. Με το **πράσινο πλήκτρο** πλοηγείστε στο πεδίο εισαγωγής στον προηγούμενο χαρακτήρα, με το **κίτρινο πλήκτρο** στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με τα **πλήκτρα «PAGE-» και «PAGE+»** να αλλάξετε τη σειρά των χαρακτήρων. Με το **κόκκινο πλήκτρο** επιβεβαιώνετε την επιλογή σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εφόσον εμφανιστεί η μπάρα πληροφοριών, μπορείτε να εμφανίσετε πιέζοντας (και πάλι) το **πλήκτρο INFO** αναλυτικές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα (εφόσον είναι διαθέσιμες). Εάν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών μπορείτε με τα πλήκτρα **«PAGE-»/«PAGE+»** να ξεφυλλίσετε τις σελίδες αυτές. Με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** αλλάζετε μεταξύ των πληροφοριών για την τρέχουσα και την επόμενη εκπομπή. Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε περαιτέρω (τεχνικές) πληροφορίες. Με το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το μενού των αναλυτικών πληροφοριών.

Με το **πλήκτρο EXIT** απενεργοποιείτε και πάλι τη μπάρα πληροφοριών.

EDIVISION Ηλεκτρονικό Περιοδικό Προγραμμάτων

Βασική πληροφορία: Το EDIVISION αποτελεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα που συνοδεύει τα προγράμματα με δικό του μενού OSD. Από εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε τις εγγραφές σας σε κατάλληλες συσκευές-μνήμες USB.

Ενεργοποιήστε το σύστημα αυτό με το πλήκτρο «EDIVISION» του τηλεχειριστηρίου σας.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Ανάλογα σε ποια λειτουργία βρίσκεστε, το παράθυρο «EDIVISION» διαθέτει και διαφορετική δόμηση. Με το πράσινο πλήκτρο επιλέγετε τη λειτουργία (Τώρα, επόμενο, περισσότερα, χρονοδιάγραμμα, είδος).

Στις λειτουργίες «Τώρα» και «Επόμενο» θα βρείτε αριστερά πάνω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εκπομπή υπό τη μορφή κειμένου, ενώ δεξιά πάνω βλέπετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης (στη λειτουργία TV). Στο κάτω μέρος θα βρείτε την τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, μέσα στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω. Στη λίστα εμφανίζονται η διάρκεια και ο τίτλος της εκπομπής, καθώς και εάν είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες.

Στη λειτουργία «Περισσότερα» εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπό τη μορφή πίνακα και με χρονολογική σειρά. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγείτε μεταξύ των πληροφοριών του

προγράμματος ενός καναλιού, με τα βέλη πάνω/κάτω μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στη λίστα καναλιών.

Στη λειτουργία «Χρονοδιάγραμμα», οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εμφανίζονται υπό τη μορφή πίνακα και ανά εβδομάδα. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγείστε μεταξύ των ημερών της εβδομάδας, με τα βέλη πάνω/κάτω πλοηγείστε στη μπάρα χρόνου. Εάν επιθυμείτε να δείτε πληροφορίες άλλων καναλιών, πιέστε το μπλε πλήκτρο για να επιλέξετε κανάλι.

Με το κόκκινο πλήκτρο εμφανίζετε μια συνοπτική κατάσταση με τις λίστες καναλιών και μπορείτε μέσω αυτού να διαθέτετε τη λειτουργία «EDIVISION» και για άλλα κανάλια.

Με το κίτρινο πλήκτρο εμφανίζετε τον χρονοδιακόπτη (Timer) για τις εγγραφές. Στο σημείο μενού «USB/HDD Record» καθορίζετε τις λεπτομέρειες μιας προγραμματισμένης εγγραφής (Timer configuration), το σημείο μενού «Λίστα χρονοδιακόπτη» εμφανίζει υπό τη μορφή πίνακα τις μέσω EDIVISION προγραμματισμένες εγγραφές. Στη λίστα αυτή μπορείτε χρησιμοποιώντας το κόκκινο πλήκτρο να διαγράψετε μια εγγραφή, με το πράσινο πλήκτρο να πραγματοποιήσετε μια μεταβολή κάποιας καταχώρησης και με το κίτρινο πλήκτρο να προσθέσετε μια νέα εγγραφή-καταχώρηση. Εξέρχεστε από τη λίστα εγγραφής- χρονοδιακόπτη με το πλήκτρο EXIT.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο μενού «Ρύθμιση χρονοδιακόπτη»:

Όνομα υπηρεσίας:	Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι.
Όνομα συμβάντος:	Εδώ καθορίζετε τον τίτλο της εγγραφής. Για το σκοπό αυτό πιέστε το κόκκινο πλήκτρο.
Ώρα έναρξης:	Εδώ καθορίζετε την ώρα έναρξης της εγγραφής.
Ώρα τερματισμού:	Εδώ καθορίζετε την ώρα τερματισμού της εγγραφής.
Επανάληψη:	Μπορείτε να καθορίσετε τις φορές κατά τις οποίες θα επαναλαμβάνετε η εγγραφή.
Λειτουργία χρονοδιακόπτη:	Καθορίστε σε ποια συνδεδεμένη συσκευή θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή (USB/HDD Recorder, VCR).

Εξέρχεστε από το «EDIVISION» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Λοιπά πλήκτρα και λειτουργίες

Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων και θα χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες λειτουργίες:

Πιέζετε στη λειτουργία TV ή Radio το πλήκτρο OK, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό το παράθυρο με τη λίστα προγραμμάτων.

Το παράθυρο χωρίζεται σε τρεις στήλες. Στην αριστερή στήλη υπάρχουν κάποιες βασικές ομάδες, μέσα στις οποίες βρίσκονται καταχωρημένα κανάλια. Στην μεσαία στήλη εμφανίζονται υποκατηγορίες των βασικών ομάδων, εφόσον υπάρχουν. Στη δεξιά πλευρά θα βρείτε τα κανάλια, τα οποία περιέχονται στην εκάστοτε επιλεγμένη ομάδα.

Με τα βέλη αριστερά/δεξιά επιλέγετε μεταξύ των στηλών, με τα βέλη πάνω/κάτω ξεφυλλίζετε μια στήλη και με τα πλήκτρα PAGE ξεφυλλίζετε ανά σελίδα.

Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται στη μεσαία στήλη, μπορείτε μεταξύ άλλων να ανιχνεύσετε κανάλια χρησιμοποιώντας το πλήκτρο FIND και πληκτρολογώντας έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν επιλέξατε στην αριστερή στήλη τη βασική ομάδα «Αγαπημένα», μπορείτε στη μεσαία στήλη πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο και χρησιμοποιώντας τα βέλη πάνω/κάτω, καθώς και το πλήκτρο OK, να αλλάξετε στις λίστες αγαπημένων τη σειρά ταξινόμησής τους.

Εάν βρίσκεστε με τον κέρσορα στη δεξιά στήλη παραθύρου έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Πράσινο πλήκτρο: Εμφανίζει, εφόσον υπάρχουν, σχετικά με το επιλεγμένο κανάλι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπό τη μορφή EDIVISION.
- Κίτρινο πλήκτρο: Ανοίγει το παράθυρο «Επιλογές». Μπορείτε να προσθέσετε το επιλεγμένο κανάλι σε κάποια λίστα αγαπημένων, να το κλειδώσετε, να επιλέξετε την υπερπήδησή του, να το διαγράψετε και/ή να το μετονομάσετε. Εξέρχεστε από το παράθυρο «Επιλογές» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται εφόσον τις επιβεβαιώσετε με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.
- Μπλε πλήκτρο: Καθιστά δυνατή την ταξινόμηση των καναλιών βάσει διαφόρων κριτηρίων.
- Πλήκτρο FIND: Μπορείτε να ανιχνεύσετε με τη βοήθεια της μάσκας εισαγωγής κανάλια, από τα οποία γνωρίζετε ενδεχομένως μόνο το αρχικό γράμμα.
- Πλήκτρο INFO: Εμφανίστε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο κανάλι.
- Πλήκτρο EXIT: Κλείνει τη λίστα προγραμμάτων/ το παράθυρο υποκατηγορίας μενού.

Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer:

Πιέστε συνεχόμενες φορές το πλήκτρο TIMER για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να μεταβεί ο δέκτης αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που αισθάνεστε ήδη κάπως κουρασμένοι, αλλά δεν θέλετε ο δέκτης να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 120, 90, 60, 30, 20 και 10 λεπτών. Εφόσον επιλέξατε μια τιμή, θα εμφανιστεί δίπλα η ώρα τερματισμού.

Πως θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ZOOM:

Πιέστε συνεχόμενες φορές στη λειτουργία TV το πλήκτρο ZOOM. Η εικόνα εμφανίζεται έως και 16 φορές μεγεθυμένη. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από τη λειτουργία ZOOM.

Πως θα αλλάξετε μεταξύ λειτουργίας TV/Radio:

Πιέζοντας το πλήκτρο TV/Radio μεταβαίνετε από τη μια λειτουργία στην άλλη. Στη λειτουργία Radio μπορείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EXIT να απενεργοποιήσετε την εικόνα για να προφυλάξετε την οθόνη από τη φθορά. Πιέστε συνεχόμενες φορές το πλήκτρο EXIT για να επαναφέρετε την εικόνα.

Πως θα πραγματοποιήσετε μία χειροκίνητη εγγραφή:

Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας χειροκίνητης εγγραφής αποτελεί η σύνδεση μιας συσκευής-μνήμης USB, η οποία να αναγνωρίζεται από το σύστημα και η οποία να διαθέτει επαρκή ελεύθερη μνήμη. Πιέστε στη λειτουργία TV/Radio το πλήκτρο REC και η έναρξη της εγγραφής πραγματοποιείται άμεσα, ενώ πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο η εγγραφή διακόπτεται. Πιέζοντας για άλλη μια φορά το πλήκτρο η εγγραφή συνεχίζεται. Εάν κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής πιέσετε το πλήκτρο INFO, τότε δεξιά πάνω εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα η ένδειξη προόδου της εγγραφής. Με το πλήκτρο «STOP» και το παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί τερματίζετε την εγγραφή.

Πληροφορία: Κατά τη λειτουργία εγγραφής μπορείτε στη λίστα προγραμμάτων να μεταβείτε μόνο σε εκείνα τα κανάλια, τα οποία βρίσκονται στον ίδιο αναμεταδότη.

Πως θα πραγματοποιήσετε δυο χειροκίνητες εγγραφές:

Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση δυο χειροκίνητων εγγραφών αποτελεί η σύνδεση μιας συσκευής-μνήμης USB, η οποία να αναγνωρίζεται από το σύστημα και η οποία να διαθέτει επαρκή ελεύθερη μνήμη. Για το σκοπό αυτό μεταβείτε αρχικά στο σημείο μενού «USB/HDD Speed Test», για να διαπιστώσετε τις δυνατότητες που υπάρχουν σχετικά με τις ταχύτητες ταυτόχρονης εγγραφής. Το συγκεκριμένο μενού θα το βρείτε μέσω του κεντρικού μενού (πιέστε το πλήκτρο Μενού) στο σημείο «PVR» «Ρυθμίσεις».

Εφόσον η συσκευή-μνήμη USB που διαθέτετε επιτρέπει την πραγματοποίηση δυο εγγραφών ταυτόχρονα, ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα:

1. Επιλέξτε το κανάλι και το πρόγραμμα, το οποίο επιθυμείτε να εγγράψετε. Μπορεί να είναι κάποιο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό κανάλι ή πρόγραμμα.
2. Πιέστε στη λειτουργία TV/Radio το πλήκτρο REC για να πραγματοποιηθεί άμεσα η έναρξη της εγγραφής.
3. Επιλέξτε ένα άλλο κανάλι (είναι δυνατό μόνο όταν βρίσκεται στον ίδιο αναμεταδότη) και το πρόγραμμα, το οποίο επιθυμείτε επίσης να εγγράψετε. Και εδώ μπορεί να πρόκειται για κάποιο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό κανάλι ή πρόγραμμα.
4. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο REC για την άμεση έναρξη και της δεύτερης εγγραφής. Εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα μια ένδειξη και για τις δυο διαδικασίες εγγραφής.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής πιέσετε το πλήκτρο INFO, τότε εμφανίζεται δεξιά πάνω για λίγα δευτερόλεπτα μια ένδειξη σχετικά με την πρόοδο της εγγραφής. Με το πλήκτρο «STOP» και το παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί τερματίζετε την εγγραφή.

Όλες τις εγγραφές συγκεντρωμένες σε λίστα μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας στο κεντρικό μενού «PVR» «Ρυθμίσεις» «Λίστα Εγγραφών».

Πως θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών εικόνων:

Πιέστε στη λειτουργία TV το μπλε πλήκτρο και επιλέξτε στο μενού που ακολουθεί τον αριθμό των εικόνων που επιθυμείτε να εμφανίζονται ταυτόχρονα. Με τα βέλη πάνω/κάτω και το πλήκτρο OK μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 4, 9, 13 και 16 εικόνες. Στη λειτουργία πολλαπλών εικόνων μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά μεταξύ των εμφανιζόμενων εικόνων, ενώ με τα πλήκτρα PAGE συνεχίζετε να ξεφυλλίζετε τη λίστα προγραμμάτων. Πιέστε το πλήκτρο OK και το κανάλι που μόλις επιλέξατε προβάλλεται καταλαμβάνοντας ολόκληρη την οθόνη. Εξέρχαστε από τη λειτουργία πολλαπλών εικόνων με το πλήκτρο EXIT.

Πως θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PiP (Εικόνα μέσα σε εικόνα):

Με τη λειτουργία PiP μπορείτε κατά τη λειτουργία TV να προβάλλετε ταυτόχρονα δυο προγράμματα. Για το σκοπό αυτό πιέστε το πλήκτρο PiP. Εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο με δικό του περιεχόμενο. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι στο κεντρικό παράθυρο (μεγάλη εικόνα) .
- Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι στο υπό-παράθυρο (μικρή εικόνα).
- Μπορείτε να αλλάξετε τα περιεχόμενα των παραθύρων μεταξύ τους το κίτρινο πλήκτρο.
- Με το πλήκτρο «PAGE-» μειώνετε το μέγεθος του υπό-παραθύρου (μικρή εικόνα).
- Με το πλήκτρο «PAGE+» αυξάνετε το μέγεθος του υπό-παραθύρου (μικρή εικόνα).
- Με το πλήκτρο OK και τα βέλη δεξιά/αριστερά/πάνω/κάτω μεταποτίζετε το υπό-παράθυρο.
- Με το πλήκτρο INFO εμφανίζετε ένα βοηθητικό μενού.

Τερματίζετε τη λειτουργία PiP με το πλήκτρο EXIT.

Πως θα ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στον δέκτη:

Πιέστε στη λειτουργία TV ή Radio τα πλήκτρα με τα βέλη αριστερά/δεξιά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα μια μπάρα, η οποία δηλώνει την τιμή της έντασης του ήχου. Βεβαιωθείτε για το εάν οι συνδεδεμένες συσκευές διαθέτουν ενδεχομένως δικό τους σύστημα ρύθμισης έντασης ήχου.

Πως θα αποθηκεύσετε μεμονωμένες εικόνες:

Μπορείτε κατά τη λειτουργία TV να πραγματοποιήσετε τη λήψη και την αποθήκευση μεμονωμένων εικόνων. Προϋπόθεση για την αποθήκευση αποτελεί η σύνδεση μιας συσκευής-μνήμης USB, η οποία να αναγνωρίζεται από τον δέκτη.

Πιέστε στη λειτουργία TV το πλήκτρο «PAUSE». Η τρέχουσα εικόνα παγώνει. Με το πλήκτρο «F1» πραγματοποιείται επεξεργασία και αποθήκευση της εικόνας. Με το πλήκτρο «PLAY» επαναφέρετε την εικόνα στην κανονική λειτουργία.

Εάν δεν έχετε συνδέσει κάποια μνήμη USB, μπορείτε με το πλήκτρο «PAUSE» να παγώσετε την εικόνα, με το πλήκτρο «F1» να την «κωδικοποιήσετε» και στη συνέχεια πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο να την επιλέξετε ως εικόνα φόντου κατά την έναρξη λειτουργίας (Boot) ή χρησιμοποιώντας το πράσινο πλήκτρο να την επιλέξετε ως εικόνα φόντου κατά τη λειτουργία Radio.

Πως θα χρησιμοποιήσετε τον δέκτη σε λειτουργία Time Shift (μετατόπιση χρόνου):

Με τη λειτουργία Time Shift σας παρέχονται κατά τη λειτουργία TV διάφορες δυνατότητες για να επηρεάσετε την αναμετάδοση της εικόνας. Προϋπόθεση εδώ αποτελεί η σύνδεση μιας συσκευής-μνήμης USB, η οποία να αναγνωρίζεται από τον δέκτη και να διαθέτει επαρκή ελεύθερη μνήμη.

1. Εφόσον συνδέσατε μια κατάλληλη μνήμη USB, ρυθμίστε στο μενού «PVR» «Ρυθμίσεις» «Ρύθμιση Time Shift» το σημείο Ενεργό στη θέση «ON».
2. Ρυθμίστε κατά περίπτωση τη «Διαδρομή Time Shift», καθώς και την «Όρα Time Shift».
3. Εγκαταλείψτε το μενού Time Shift με το πλήκτρο EXIT και επιβεβαιώστε τις αλλαγές στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου (εφόσον πραγματοποιήθηκαν αλλαγές).
4. Εφόσον εξέλθετε από όλα τα μενού ενεργοποιείται η λειτουργία Time Shift. Στην οθόνη του δέκτη εμφανίζεται η σχετική ένδειξη. Πιέστε λοιπόν τώρα το πλήκτρο «PLAY» και στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί μια μπάρα αναμετάδοσης. Μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα ακόλουθα πλήκτρα:

- PREV: Μεταπηδάει στην έναρξη της αναπαραγωγής.
- NEXT: Μεταπηδάει στο τέλος της αναπαραγωγής.
- PAGE-: Πλοηγεί από το σημείο προβολής προς τα πίσω.
- PAGE+: Πλοηγεί από το σημείο προβολής προς τα εμπρός.
- STOP: Τερματίζει τη λειτουργία αναπαραγωγής (η λειτουργία Time Shift συνεχίζεται).
- PAUSE: Παγώνει τη λειτουργία αναπαραγωγής (η λειτουργία Time Shift συνεχίζεται).

Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο «PLAY» μεταβαίνετε σε ένα εκτεταμένο πεδίο λειτουργιών. Εδώ είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- PAGE-: Επιτρέπει την κίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω με ταχύτητα 2 έως και 128 φορές μεγαλύτερη.
- PAGE+: Επιτρέπει την κίνηση της αναπαραγωγής προς τα εμπρός με ταχύτητα 2 έως και 128 φορές μεγαλύτερη.
- SLOW: Επιτρέπει την κίνηση της αναπαραγωγής με το ½ της ταχύτητας προς τα εμπρός ή πιέζοντας το και δεύτερη φορά, επιτρέπει την κίνηση προς τα πίσω.

Με το πλήκτρο «PLAY» μεταβαίνετε και πάλι στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής Time Shift. Με το πλήκτρο EXIT μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής Time Shift. Εφόσον επιθυμείτε να εξέλθετε τελείως από τη λειτουργία Time Shift, ρυθμίστε στο μενού «PVR» «Ρυθμίσεις» «Ρυθμίσεις Time Shift» το σημείο Ενεργό στο «OFF». Η λειτουργία Time Shift τερματίζεται άμεσα.

Πως θα ρυθμίσετε τη χρονικά υποστηριζόμενη εγγραφή (Timer) μέσω EDIVISION:

Σας παρέχετε η δυνατότητα να προγραμματίσετε την ώρα για έως και 8 εγγραφές. Προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η σύνδεση μιας συσκευής-μνήμης USB, η οποία να αναγνωρίζεται από το σύστημα και να διαθέτει επαρκή ελεύθερη μνήμη ή μια συσκευή βίντεο συνδεδεμένη μέσω της σύνδεσης Scart.

1. Πιέστε το πλήκτρο «EDIVISION» για να ανοίξετε το συνοδευτικό πρόγραμμα.
2. Πλοηγηθείτε με τα βέλη έως το κανάλι και το πρόγραμμα, το οποίο επιθυμείτε να εγγράψετε. Με το πράσινο πλήκτρο εμφανίζονται διάφορες συνοπτικές καταστάσεις σχετικά με κανάλια και προγράμματα, οι οποίες, κατά περίπτωση, διευκολύνουν τη γρήγορη ανεύρεση ενός συγκεκριμένου προγράμματος.
3. Εφόσον εντοπίσατε την επιθυμητή εκπομπή, προσθέστε την πιέζοντας το πλήκτρο «REC» ως καταχώρηση στη «Λίστα Timer». Δίπλα από την εκπομπή θα εμφανιστεί το σήμα Timer.
4. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και στη συνέχεια επιλέξτε το σημείο «Λίστα Timer» για να δείτε τις προγραμματισμένες εγγραφές υπό τη μορφή λίστας. Μέσα στη λίστα αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη και να πραγματοποιήσετε διαγραφές χρησιμοποιώντας το κόκκινο πλήκτρο, ενώ πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές και με το κίτρινο πλήκτρο να προγραμματίσετε νέες εγγραφές.
5. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από τη Λίστα Timer και το πρόγραμμα EDIVISION.

Πως θα ρυθμίσετε τη χρονικά υποστηριζόμενη εγγραφή (Timer) χειροκίνητα:

Σας παρέχετε η δυνατότητα να προγραμματίσετε έως και 8 χρονικά υποστηριζόμενες εγγραφές. Προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η σύνδεση μιας συσκευής-μνήμης USB, η οποία να αναγνωρίζεται από το σύστημα και να διαθέτει επαρκή ελεύθερη μνήμη ή μια συσκευή βίντεο συνδεδεμένη μέσω της σύνδεσης Scart.

1. Πιέστε το πλήκτρο «EDIVISION» για να ανοίξετε το συνοδευτικό πρόγραμμα.
 2. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και επιλέξτε το σημείο «Λίστα Timer».
 3. Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια νέα καταχώρηση εγγραφής.
 4. Επιλέξτε στο σημείο Όνομα Υπηρεσίας το κανάλι, το οποίο εκπέμπει το πρόγραμμα, το οποίο επιθυμείτε να εγγράψετε.
 5. Στο σημείο Όνομα Συμβάντος μπορείτε να επιλέξετε έναν χαρακτηρισμό.
 6. Καθορίστε με τα βέλη αριστερά/δεξιά και τα πλήκτρα με τους αριθμούς τις τιμές για την ώρα έναρξης και την ώρα τερματισμού.
- Πέραν αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε εάν η εγγραφή θα επαναλαμβάνετε και ποια συνδεδεμένη συσκευή θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
7. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού. Εφόσον επιβεβαιώσετε τις επιλογές, η εντολή θα καταχωρηθεί στη Λίστα Timer.
 8. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από τη Λίστα Timer και το πρόγραμμα EDIVISION.

Πως θα αναπαραγάγετε μια (επεξεργασμένη) εγγραφή:

Προϋπόθεση για την αναπαραγωγή αποτελεί μια συνδεδεμένη συσκευή-μνήμη USB, η οποία να αναγνωρίζεται από τον δέκτη και να υπάρχει σε αυτή κάποια εγγραφή:

1. Πιέστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο «FOLDER».
2. Στο πεδίο «Εγγεγραμμένες Υπηρεσίες» επιλέξτε (εφόσον απαραίτητο) με τα βέλη πάνω/κάτω και το πλήκτρο OK το drive, πάνω στο οποίο έχει αποθηκευτεί η εγγραφή.
3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και με το πλήκτρο OK μέσα στο φάκελο έως το αρχείο εγγραφών. Εφόσον ο κέρσορας βρεθεί σε ένα αρχείο προς αναπαραγωγή, εμφανίζεται μια εικόνα προεπισκόπησης στη δεξιά πλευρά του παραθύρου μενού.

4. Εφόσον εντοπίσατε το αρχείο, το οποίο επιθυμείτε να αναπαραγάγετε, πιέστε το πλήκτρο «PLAY» για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Στη διάθεσή σας έχετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

- PREV: Μεταπηδάει στην έναρξη της αναπαραγωγής.
- NEXT: Μεταπηδάει στο τέλος της αναπαραγωγής.
- PAGE-: Πλοηγεί από το σημείο προβολής προς τα πίσω.
- PAGE+: Πλοηγεί από το σημείο προβολής προς τα εμπρός.
- STOP: Τερματίζει τη λειτουργία αναπαραγωγής.
- PAUSE: Παγώνει τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο «PLAY» μεταβαίνετε σε ένα εκτεταμένο πεδίο λειτουργιών. Εδώ είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- PAGE-: Επιτρέπει την κίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω με ταχύτητα 2 έως και 128 φορές μεγαλύτερη.
- PAGE+: Επιτρέπει την κίνηση της αναπαραγωγής προς τα εμπρός με ταχύτητα 2 έως και 128 φορές μεγαλύτερη.
- SLOW: Επιτρέπει την κίνηση της αναπαραγωγής με το ½ της ταχύτητας προς τα εμπρός ή πιέζοντάς το και δεύτερη φορά, επιτρέπει την κίνηση προς τα πίσω.

Με το πλήκτρο «PLAY» μεταβαίνετε και πάλι στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής. Με το πλήκτρο EXIT μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Επισήμανση: Την μπάρα προόδου στο πάνω μέρος της οθόνης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε να την εμφανίζετε/εξαφανίζετε πιέζοντας κατά επανάληψη το πλήκτρο «PLAY».

Μενού: Πρόγραμμα

► Επεξεργασία Καναλιού

► Επεξεργασία Αγαπημένων

► Λοιπές Ρυθμίσεις

► Κατάσταση Καναλιών

► Αριθμομηχανή

► Επεξεργασία Καναλιού

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες προγραμμάτων σας.

Βασική πληροφορία: Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα προγραμμάτων, στη δεξιά πλευρά τα σύμβολα για «Μετακίνηση», «Φραγή», «Διαγραφή», «Μετονομασία» και «Υπερπήδηση».

Λειτουργίες και Ρυθμίσεις στο Μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια λίστα στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες και να επιλέξετε. Σε ποια λίστα βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή θα εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Επιλογή όλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια.
Αποεπιλογή όλων:	Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.
Επιλογή άλλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί.
Επιλογή TP:	Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.
Παροχέας:	Εδώ επιλέγετε όλα τα κανάλια ενός από μια λίστα επιλεγμένου παροχέα.

Με το **πλήκτρο «FIND»** μπορείτε να ανιχνεύσετε γρήγορα κανάλια. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των **βελών** και του **πλήκτρου OK**. Εφόσον εντοπιστεί στην τρέχουσα λίστα προγραμμάτων κάποιο πρόγραμμα με αυτούς τους χαρακτήρες, αυτό εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά. Πιέζοντας το **μπλε πλήκτρο** τερματίζετε την τρέχουσα διαδικασία αναζήτησης και διαγράφετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Με το **πλήκτρο «INFO»** μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα, πάνω στο οποίο βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή ο κέρσορας.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα προγραμμάτων πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τώρα τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το κανάλι.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα βήματα 2-5.

Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα προγραμμάτων πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να κλειδώσετε.

2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Στη λίστα προγραμμάτων θα εμφανιστεί πίσω από το όνομα του καναλιού το σύμβολο της «Φραγής».

Επισημάνση: Μπορείτε να κλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Κατά την επιλογή ενός κλειδωμένου καναλιού σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση το κανάλι δεν προβάλλεται.

Πως θα ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα προγραμμάτων πάνω στο κανάλι, το οποίο είναι κλειδωμένο.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Στη λίστα προγραμμάτων το σύμβολο της «Φραγής» θα αφαιρεθεί.

Επισημάνση: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πώς θα διαγράψετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα προγραμμάτων πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Διαγραφή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, με την ερώτηση εάν είστε βέβαιοι για την διαγραφή.
5. Επιλέξτε «Ναι» για να διαγραφεί το κανάλι.

Επισημάνση: Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

Πώς θα μετονομάσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα προγραμμάτων πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με το **μπλε πλήκτρο** διαγράφετε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής. Με το **πράσινο πλήκτρο** πλοηγείστε στο πεδίο εισαγωγής στον

προηγούμενο χαρακτήρα, με το **κίτρινο πλήκτρο** στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με τα **πλήκτρα «PAGE-»** και **«PAGE+»** να αλλάξετε τη σειρά των χαρακτήρων. Με το **κόκκινο πλήκτρο** επιβεβαιώνετε την επιλογή σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχεστε από το μενού «Επεξεργασία Καναλιού» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μετατροπές. Επιλέγοντας «Ναι» οι μεταβολές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Πληροφορία: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή κλειδώνονται τα κανάλια. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

► Επεξεργασία Αγαπημένων

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες με τα αγαπημένα σας.

Βασική πληροφορία: Το συγκεκριμένο μενού είναι δομημένο σε τρεις στήλες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων ανάλογα με τη συνοπτική κατάσταση που επιλέξατε. Στην δεξιά πλευρά βρίσκεται η λίστα αγαπημένων. Στη μέση υπάρχουν τα σύμβολα για «Προσθήκη», «Αφαίρεση», «Μετακίνηση» και «Μετονομασία».

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια λίστα στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **κόκκινο πλήκτρο** να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες (εκτός από τις λίστες αγαπημένων) και να επιλέξετε. Ποια λίστα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή, το βλέπετε στον τίτλο του παραθύρου.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Επιλογή όλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια.
Αποεπιλογή όλων:	Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.
Επιλογή άλλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί.
Επιλογή TP:	Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.
Παροχές:	Εδώ επιλέγετε όλα τα κανάλια ενός από μια λίστα επιλεγμένου παροχέα.

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **πλήκτρο «FIND»** να ανιχνεύσετε γρήγορα κανάλια. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των **βελών** και πιέζοντας το **πλήκτρο OK**. Εφόσον εντοπιστεί στην

τρέχουσα λίστα προγραμμάτων κάποιο πρόγραμμα με αυτούς τους χαρακτήρες, αυτό εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά. Πιέζοντας το **μπλε πλήκτρο** τερματίζετε την τρέχουσα διαδικασία αναζήτησης και διαγράφετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Με το **πλήκτρο «INFO»** μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα, πάνω στο οποίο βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή ο κέρσορας.

Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** για να εμφανίσετε την συνοπτική κατάσταση με τις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε με τα **βέλη πάνω/κάτω** και το **πλήκτρο OK** τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Η λίστα αυτή θα εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά του μενού. Στην αριστερή πλευρά επισημαίνονται με ένα σύμβολο εκείνα τα προγράμματα, τα οποία υπάρχουν ήδη στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Πως θα προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα προγραμμάτων στο αριστερό παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Προσθήκη». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στο τέλος της λίστας αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι θα επισημανθεί με ένα σύμβολο.

Επισημάνση: Μπορείτε να προσθέσετε ταυτόχρονα σε λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Αφαίρεση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι δεν επισημαίνεται πλέον με σύμβολο.

Επισημάνση: Μπορείτε να αφαιρέσετε ταυτόχρονα από λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι μέσα στη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.

4. Χρησιμοποιήστε τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι μετακινείται τώρα μέσα στη λίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισημάνση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

Πως θα μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:

1. Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με το **μπλε πλήκτρο** διαγράφετε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής. Με το **πράσινο πλήκτρο** πλοηγείστε στο πεδίο εισαγωγής στον προηγούμενο χαρακτήρα, με το **κίτρινο πλήκτρο** στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με τα **πλήκτρα «PAGE-»** και **«PAGE+»** να αλλάξετε τη σειρά των χαρακτήρων. Με το **κόκκινο πλήκτρο** επιβεβαιώνετε την επιλογή σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχαστε από το μενού «Επεξεργασία Αγαπημένων» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μετατροπές. Επιλέγοντας «Ναι» οι μεταβολές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Πληροφορία: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή προστίθενται κανάλια στις λίστες αγαπημένων. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

► Λοιπές Ρυθμίσεις

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Χρόνος προβολής Banner: Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια κατά την οποία προβάλλονται τα παράθυρα πληροφοριών. Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να αλλάξετε την τιμή (από 1 έως 20 δευτερόλεπτα).

Διαφάνεια OSD: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την διαφάνεια του μενού OSD.

Φωτεινότητα LED: Μπορείτε στο σημείο αυτό να ρυθμίσετε σταδιακά σε 4 βαθμίδες τη φωτεινότητα της οθόνης VFD στην εμπρόσθια πλευρά του δέκτη.

Τηλεχειριστήριο - Επιλογή καναλιού συχνότητων: Εφόσον διαθέτετε περισσότερες συσκευές τύπου «argus nir», μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, μεταξύ δυο καναλιών συχνότητων, στο οποίο θέλετε να ανταποκρίνεται το τηλεχειριστήριο.

Προσοχή: Εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση «RC1» ή «RC2», βεβαιωθείτε ότι και το τηλεχειριστήριο είναι συντονισμένο στο αντίστοιχο κανάλι. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «**RC1/RC2**».

Με τον ακόλουθο τρόπο θα διαπιστώσετε σε ποιο κανάλι συχνότητων είναι συντονισμένο το τηλεχειριστήριο:

Πιέστε το **πλήκτρο POWER** στο τηλεχειριστήριο. Εάν η λυχνία LED πίσω από το **πλήκτρο POWER** ανάψει κόκκινη, τότε έχετε συντονιστεί στο κανάλι 1 (RC1). Εάν η λυχνία LED ανάψει πράσινη, τότε έχετε επιλέξει το κανάλι 2 (RC2). Πιέζοντας το πλήκτρο «**RC1/RC2**» στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να αλλάξετε κανάλι συχνότητας.

Εξέρχστε από το μενού «Λοιπές Ρυθμίσεις» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μετατροπές. Επιλέγοντας «Ναι» οι μεταβολές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

► Κατάσταση Καναλιών

Κατειλημμένες θέσεις: Εμφανίζει πόσες θέσεις καναλιών είναι κατειλημμένες από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα.

Ελεύθερες θέσεις: Εμφανίζει κατά κανόνα πόσες θέσεις καναλιών είναι διαθέσιμες.

Εξέρχστε από το μενού «Κατάσταση Καναλιών» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

► Αριθμομηχανή

Λειτουργίες μενού:

Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Η εισαγωγή γίνεται μέσω των αριθμημένων πλήκτρων ή των **βελών** σε συνδυασμό με το **πλήκτρο OK**. Με το **κόκκινο πλήκτρο** μεταβαίνετε άμεσα στο σύμβολο της διαίρεσης (/), με το **πράσινο πλήκτρο** στο σύμβολο του πολλαπλασιασμού (*), με το **κίτρινο πλήκτρο** στο σύμβολο της αφαίρεσης (-) και με το **μπλε πλήκτρο** στο τηλεχειριστήριο μεταβαίνετε στο σύμβολο της πρόσθεσης (+). Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα πιέστε το **λευκό πλήκτρο (=)**.

Παράδειγμα: $4 + 9 = 13$

Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο «4».

Πιέστε το **μπλε πλήκτρο**.

Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο «9».

Πιέστε το **λευκό πλήκτρο**.

Με το πλήκτρο **«RECALL»** διαγράφετε την εγγραφή.

Εξέρχεστε από το μενού «Αριθμομηχανή» πιέζοντας το πλήκτρο **EXIT**.

Μενού: Εγκατάσταση

- **Χειροκίνητη Εγκατάσταση**
- **Αυτόματη Εγκατάσταση**
- **Προσανατολισμός Κεραίας**
- **Εργοστασιακές Ρυθμίσεις**

► Χειροκίνητη Εγκατάσταση

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό εμφανίζει πολλές πληροφορίες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε μια λίστα με δορυφόρους και στην δεξιά πλευρά μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα επιλεγμένο δορυφόρο. Δεξιά κάτω εμφανίζεται μεταξύ άλλων η ένταση και η ποιότητα του σήματος.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Πως θα ρυθμίσετε τη λήψη για έναν ή περισσότερους δορυφόρους:

1. Επιλέξτε από τη λίστα έναν ή περισσότερους δορυφόρους. Προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί ο προσανατολισμός / η ρύθμιση της δορυφορικής εγκατάστασης προς τον ή τους δορυφόρους από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Περισσότερους δορυφόρους επιλέγετε με το πλήκτρο **OK**.
2. Πιέστε το **κόκκινο πλήκτρο** ανοίγοντας το μενού αναζήτησης.
3. Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης: **ΟΛΑ**, **FTA**, **ALL_TV**, **FTA_TV**, **ALL_Radio**, **FTA_Radio**.
4. Εφόσον στο σημείο Δίκτυο η τιμή είναι ρυθμισμένη στο «**NIT ON**» και το **NIT** (Πίνακας Πληροφοριών Δικτύου) είναι διαθέσιμο, οι αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με τον αναμεταδότη θα συμπεριληφθούν στην αναζήτηση.
5. Πιέστε το **πλήκτρο OK** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναζήτησης. Με το **πλήκτρο EXIT** μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή τη διαδικασία.

Η διαδικασία αναζήτησης μπορεί να διαρκέσει κάποια λεπτά και η πρόοδό της εμφανίζεται με την αντίστοιχη μπάρα. Εντοπισμένα τηλεοπτικά προγράμματα εμφανίζονται αριστερά, ενώ τα ραδιοφωνικά προγράμματα παρουσιάζονται δεξιά. Εφόσον ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται ένα μενού επιβεβαίωσης. Για την αποθήκευση των εντοπισμένων προγραμμάτων επιλέξτε «**Ναι**».

Με το **μπλε πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια πολύ χρήσιμη λειτουργία για την εύκολη εγκατάσταση του συστήματός σας, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις σχετικά με τους συνδεδεμένους παράγοντες και τα σήματα. Πιέζοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο αναγνωρίζονται αυτόματα οι συνδεδεμένες συσκευές DiSEqC και ρυθμίζονται σωστά συμπεριλαμβανομένου του LNB. Εμφανίζεται η κατάσταση της σύνδεσης και πιέζοντας το **πλήκτρο OK** αναζητούνται τα προγράμματα των συνδεδεμένων δορυφόρων.

Με το **κίτρινο πλήκτρο** εμφανίζεται ένα ειδικό μενού για ρυθμίσεις αναμεταδοτών, μέσα στο οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε μια διαδικασία αναζήτησης (με το **κόκκινο πλήκτρο**), να προσθέσετε αναμεταδότη (με το **πράσινο πλήκτρο**), να πραγματοποιήσετε κάποια αλλαγή (με το **κίτρινο πλήκτρο**) ή κάποια διαγραφή (με το **μπλε πλήκτρο**).

Με το **πλήκτρο INFO** μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τον αναμεταδότη.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζεται ένα μενού, μέσα στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο δορυφόρο.

Δύναται να πραγματοποιηθεί αλλαγή στα ακόλουθα σημεία:

TP: Επιλογή αναμεταδότη για τη λήψη ισχυρού σήματος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με τα βέλη (δεξιά / αριστερά) ή ξεφυλλίστε τη λίστα, στην οποία μεταβαίνετε μέσω του πλήκτρου OK.

LNB: Επιλέξτε τη συχνότητα LO του LNB. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με τα βέλη (δεξιά / αριστερά) ή ξεφυλλίστε τη λίστα, στην οποία μεταβαίνετε μέσω του πλήκτρου OK.

22kHz: Το σημείο αυτό εξαρτάται από τη ρύθμιση στο σημείο «LNB» και έτσι κατά περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν χρησιμοποιήσετε διακόπτη τόνου 22kHz, ρυθμίστε την τιμή σε «ON» ή «OFF» για να επιλέξετε μεταξύ LNB και κεραία.

12V: Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την παροχή τάσης 12V (ON/OFF).

DiSEqC 1.0: Ο δέκτης είναι συμβατός με DiSEqC 1.0, πράγμα το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση περισσότερων κεραιών και LNB. Κατά τη σύνδεση δυο ή και περισσότερων σταθερά εγκατεστημένων κεραιών ή LNB συνιστάται η τοποθέτηση ενός DiSEqC 1.0 διακόπτη. Στη διάθεσή σας βρίσκονται οι ακόλουθες επιλογές: DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D, OFF.

DiSEqC 1.1: Ο δέκτης είναι συμβατός με DiSEqC 1.1, πράγμα το οποίο επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση περισσότερων κεραιών και LNB. Κατά τη σύνδεση δυο ή και περισσότερων σταθερά εγκατεστημένων κεραιών ή LNB συνιστάται η τοποθέτηση ενός DiSEqC 1.1 διακόπτη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση έως και 16 κεραιών. Ανάλογα με τη διάταξη, μπορείτε εδώ να επιλέξετε τη ρύθμιση από 1 έως 16 ή OFF.

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: Επιλέξτε με το πλήκτρο OK ή τα πλήκτρα με τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) μεταξύ των ακόλουθων δυνατοτήτων: 13, 18, 13/18, 13.5, 18.5, OFF

Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε απευθείας μέσα από το συγκεκριμένο μενού να μεταβείτε στο παράθυρο αναζήτησης και στη συνέχεια να ξεκινήσετε την αναζήτηση με το πλήκτρο OK.

Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε μια πολύ χρήσιμη λειτουργία για την εύκολη εγκατάσταση του συστήματός σας, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις σχετικά με τους συνδεδεμένους παράγοντες και τα σήματα.

Με το πράσινο πλήκτρο ανοίγετε ένα νέο παράθυρο, μέσα στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του δορυφόρου μέσω ενός πεδίου εισαγωγής. Σε αυτό το σημείο βρίσκονται στη διάθεσή σας οι ακόλουθες λειτουργίες: Με το μπλε πλήκτρο διαγράφετε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής. Με το πράσινο πλήκτρο πλοηγείστε στο πεδίο εισαγωγής στον προηγούμενο χαρακτήρα, με το κίτρινο πλήκτρο στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα βέλη και το πλήκτρο OK επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με τα πλήκτρα «PAGE-» και «PAGE+» να αλλάξετε τη σειρά των χαρακτήρων. Με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε την επιλογή σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EXIT, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εάν επιλέξετε ένα μηχανοποιημένο σύστημα βάσει DiSEqC 1.2, πιάστε το κίτρινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε στο ακόλουθο μενού περαιτέρω ρυθμίσεις:

Τύπος Συστήματος: Επιλέξτε εδώ τον τύπο που χρησιμοποιείτε: DiSEqC 1.2

Δορυφόρος: Καθορίστε εδώ τον δορυφόρο στον οποίο θα απευθυνθεί το σύστημά σας.

TP: Επιλογή αναμεταδότη για τη λήψη ισχυρού σήματος.

Περιστροφή: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη (αριστερά / δεξιά) για να στρέψετε το σύστημα προς την Ανατολή ή προς τη Δύση.

Αποθήκευση θέσης: Αποθηκεύστε την τρέχουσα θέση του συστήματος για τον επιλεγμένο δορυφόρο.

Καθορισμός οριακής τιμής: Επιλέξτε μεταξύ Ανενεργό, Ανατολή ή Δύση.

Επιστροφή στο σημείο αναφοράς: Κίνηση προς το στίγμα αναφοράς.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε απευθείας μέσα από το συγκεκριμένο μενού να μεταβείτε στο παράθυρο αναζήτησης και στη συνέχεια να ξεκινήσετε την αναζήτηση με το πλήκτρο OK.

Εάν επιλέξετε ένα μηχανοποιημένο σύστημα με βάση USALS, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Τύπος Συστήματος: Επιλέξτε εδώ τον τύπο που χρησιμοποιείτε: USALS

Δορυφόρος: Καθορίστε εδώ τον δορυφόρο στον οποίο θα απευθυνθεί το σύστημά σας.

TP: Επιλογή αναμεταδότη για τη λήψη ισχυρού σήματος.

Το γεωγραφικό μου μήκος: Καταχωρήστε εδώ το γεωγραφικό μήκος της τοποθεσίας σας. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα και τα πλήκτρα με τα βέλη (αριστερά / δεξιά) για να επιλέξετε μεταξύ «ΑΝΑΤΟΛΗ» (E) και «ΔΥΣΗ» (W).

Το γεωγραφικό μου πλάτος: Καταχωρήστε εδώ το γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας σας. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα και τα πλήκτρα με τα βέλη (αριστερά / δεξιά) για να επιλέξετε μεταξύ «ΒΟΡΡΑΣ» (N) και «ΝΟΤΟΣ» (S).

Επιστροφή στο σημείο αναφοράς: Κίνηση προς το στίγμα αναφοράς.

Μετακίνηση: Εφόσον καταχωρήσατε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της τοποθεσίας σας, πιέστε το πλήκτρο OK. Η κεραία ρυθμίζεται αυτόματα στη σωστή θέση.

Αποθήκευση: Αποθήκευση του τρέχοντος προσανατολισμού κεραίας.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε απευθείας μέσα από το συγκεκριμένο μενού να μεταβείτε στο παράθυρο αναζήτησης και στη συνέχεια να ξεκινήσετε την αναζήτηση με το πλήκτρο OK.

Εξέρχστε από το μενού «Χειροκίνητη Εγκατάσταση» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μετατροπές. Επιλέγοντας «Ναι» οι μεταβολές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

► Αυτόματη Εγκατάσταση

Βασική πληροφορία: Η «Αυτόματη Εγκατάσταση» αποτελεί μια εξαιρετικά εύχρηστη λειτουργία. Όλες οι συνδεδεμένες κεραίες αναγνωρίζονται αυτόματα και όλα τα διαθέσιμα προγράμματα των δορυφόρων αναζητούνται βάσει μιας ενσωματωμένης βάσης δεδομένων. Δεν είναι αναγκαία η καταχώρηση παραμέτρων για τη ρύθμιση της κεραίας.

Πληροφορία: Επιλέγοντας το συγκεκριμένο σημείο μενού με το πλήκτρο OK ξεκινάει άμεσα η «Αυτόματη Εγκατάσταση»! Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Εμφανίζονται η πρόοδος της διαδικασίας και ο υπολογιζόμενος εναπομείναντας χρόνος.

Λειτουργίες μενού:

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Για να συνεχίσετε, χρησιμοποιήστε το πράσινο πλήκτρο.

Για να κάνετε παύση, χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο.

Εξέρχστε από το μενού «Αυτόματη Εγκατάσταση» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Προσανατολισμός Κεραίας

Πίσω από αυτό το σημείο μενού βρίσκεται ένα βοηθητικό εργαλείο, με το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε την κεραία ακολουθώντας 4 βήματα.

Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο OK** για επιβεβαίωση, **EXIT** για να εξέλθετε από το βοηθητικό εργαλείο, το **κόκκινο πλήκτρο** για να αλλάξετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, π.χ. για έναν δορυφόρο, το **πλήκτρο «PAGE+»** για να προχωρήσετε μια σελίδα εμπρός, το **πλήκτρο «PAGE-»** για να προχωρήσετε μια σελίδα προς τα πίσω.

1. Επιλέξτε έναν δορυφόρο.
2. Ρυθμίστε την κεραία σας για μέγιστη ένταση και ποιότητα.
3. Ρυθμίστε την κεραία σας για μέγιστο SNR ή ελάχιστο BER.
4. Στο τέταρτο βήμα μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε και δεύτερο δορυφόρο ή να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της κεραίας και να ξεκινήσετε την αναζήτηση προγραμμάτων.

Εξέρχστε από το μενού «Προσανατολισμός Κεραίας» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

► Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα σημεία μενού με τα **βέλη πάνω/κάτω** και πιέστε το **πλήκτρο OK**. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με υποδείξεις προειδοποίησης. Με το **πλήκτρο OK** επιβεβαιώνετε την επιλογή σας, με το **πλήκτρο EXIT** τερματίζεται τη διαδικασία.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Το σημείο αυτό επαναφέρει τον δέκτη σας, όσον αφορά το λογισμικό, στην κατάσταση αμέσως μετά την κατασκευή του.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις & Διαγραφή λίστας καναλιών (Settings): Εδώ επαναφέρετε τον δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του και η λίστα καναλιών (Settings) διαγράφεται.

Επαναφορά λίστας καναλιών (Settings) στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε τη λίστα καναλιών (Settings) των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Διαγραφή όλων των καναλιών: Το σημείο αυτό καθιστά δυνατή τη διαγραφή όλων των καναλιών.

Εξέρχστε από το μενού «Εργοστασιακές Ρυθμίσεις» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

Μενού: Ρυθμίσεις Συστήματος

► Γλώσσα

► Προστασία Ανηλίκων

► Ρυθμίσεις Ώρας

► Audio + Video

► Γλώσσα

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Γλώσσα μενού: Εδώ επιλέγετε τη γλώσσα, στην οποία εμφανίζονται τα μενού.

Γλώσσα ήχου: Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα ήχου.

Προτίμηση ήχου: Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τη προτιμητέα λειτουργία ήχου, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη (γλώσσα / Dolby).

Γλώσσα EDIVISION: Καθορίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζεται το ηλεκτρονικό περιοδικό προγραμμάτων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Γλώσσα Teletext: Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες Teletext / Videotext (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Γλώσσα υποτίτλων: Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Εμφάνιση υποτίτλων: Ρυθμίστε εδώ τον τρόπο (εφόσον διαθέσιμο) με τον οποίο θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι. (Αυτόματα, χειροκίνητα)

Εξέρχεστε από το μενού «Γλώσσα» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μετατροπές. Επιλέγοντας «Ναι» οι μεταβολές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

► Προστασία Ανηλίκων

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Φραγή δέκτη: Σε αυτό το σημείο ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε ένα σύστημα προστασίας πρόσβασης για συγκεκριμένες λειτουργίες του δέκτη. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης (PIN) είναι: 0000

Προστασία ανηλίκων-ηλικία: Καθορίστε την ηλικιακή ομάδα, κλειδώστε όλα ή εμφανίστε όλα.

- Εμφάνιση όλων: Πρόσβαση για όλους
- Κλείδωμα όλων: Πρόσβαση μόνο με τον κωδικό PIN

- 6-18: Δεν επιτρέπεται σε συγκεκριμένα άτομα η πρόσβαση σε συγκεκριμένα προγράμματα.

Πρόσβαση με χρονοδιακόπτη: Εδώ ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη.

Χρόνος από-έως: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Πρόσβαση με χρονοδιακόπτη» επιλέξατε «Ενεργό». Καθορίστε εδώ για ποιο χρονικό διάστημα θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο δέκτη χωρίς την εισαγωγή του PIN κωδικού. Για την καταχώρηση χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα.

Αλλαγή κωδικού: Επιλέξτε εδώ έναν νέο κωδικό.

Επιβεβαίωση κωδικού: Επαναλάβετε εδώ τον νέο κωδικό.

Εξέρχεται από το μενού «Προστασία Ανηλίκων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μετατροπές. Επιλέγοντας «Ναι» οι μεταβολές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

► Ρυθμίσεις Ώρας

Ενημέρωση ώρας: Επιλέξτε εδώ «ON» και ο δέκτης αποκτά αυτόματα την τρέχουσα ώρα (μέσω του δορυφορικού σήματος). Εάν επιλέξετε «OFF», μπορείτε στα ακόλουθα σημεία να ρυθμίσετε μόνοι σας την ώρα.

Τρέχουσα ημερομηνία: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Ενημέρωση ώρας» επιλέξατε «OFF». Μεταβείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά στην ημερομηνία, την οποία θέλετε να ρυθμίσετε ή καταχωρήσετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Τρέχουσα ώρα: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Ενημέρωση ώρας» επιλέξατε «OFF». Μεταβείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά στην ώρα, την οποία θέλετε να ρυθμίσετε ή καταχωρήσετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Ζώνη ώρας: Προσδιορίστε εδώ τη ζώνη ώρας. Για Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία/ Λουξεμβούργο ισχύει: GMT + 01:00. Για Αθήνα/Βουκουρέστι/Κωνσταντινούπολη ισχύει: GMT + 02:00.

Θερινή ώρα: Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν θα λαμβάνεται υπόψη η θερινή ώρα.

Αφύπνιση με: Σε αυτό το σημείο ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε και καθορίζετε με ποιο κανάλι ο δέκτης θα ενεργοποιείται στην καθορισμένη ώρα.

Ώρα αφύπνισης: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Αφύπνιση» επιλέξατε «ON». Καταχωρήστε την ώρα μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Sleep Timer: Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη για την αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής.

Ωρα ύπνου: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Sleep Timer» επιλέξατε «ON». Καταχωρήστε την ώρα, κατά την οποία θα απενεργοποιηθεί ο δέκτης, μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις ώρας» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να τις επιβεβαιώσετε. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

► Audio + Video

Πληροφορία: Κάποια σημεία του συγκεκριμένου μενού παρέχουν μόνο πληροφορίες και δεν επηρεάζονται.

TV-SCART: Επιλέξτε εδώ τη λειτουργία εξόδου βίντεο προς τη συσκευή της τηλεόρασης για τη σύνδεση SCART. (RGB/CVBS)

VCR-SCART: Για τη σύνδεση συσκευής βίντεο μέσω SCART εμφανίζεται εδώ η λειτουργία CVBS.

Έξοδος YPbPr: Ανάλογα με ποια λειτουργία επιλέχθηκε στο σημείο TV-SCART εμφανίζεται εδώ «ON» ή «OFF».

Αναλογία οθόνης: Ρυθμίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα προβάλλεται η εικόνα. (AUTO, 16:9 Full, 4:3 Letter Box)

TV Standard: Επιλέξτε μεταξύ των AUTO, PAL, 720P_50Hz, 720P_60Hz, 1080I_50Hz ή 1080I_60Hz.

Φωτεινότητα βίντεο: Επιλέξτε μεταξύ 8 διαβαθμίσεων την φωτεινότητα (Level 1 έως Level 8).

Αντίθεση βίντεο: Επιλέξτε μεταξύ 8 διαβαθμίσεων την αντίθεση (Level 1 έως Level 8).

Κορεσμός βίντεο: Επιλέξτε μεταξύ 8 διαβαθμίσεων την αντίθεση (Level 1 έως Level 8).

SPDIF: Εδώ επιλέγετε μεταξύ AUTO και PCM.

Εξέρχστε από το μενού «Audio + Video» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να τις επιβεβαιώσετε. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Μενού: Κέντρο Ελέγχου

► Κατάσταση Πληροφοριών Λογισμικού

► Ενημέρωση μέσω RS232

► Ενημέρωση USB/HDD

► Εφεδρική αποθήκευση σε USB/HDD

► Κατάσταση Πληροφοριών Λογισμικού

Εδώ σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τεχνικό Τμήμα της EDIVISION ή με το σημείο πώλησης. Εδώ πληροφορείστε και για την έκδοση λογισμικού που διαθέτει ο δέκτης.

Εξέρχεται από το μενού «Κατάσταση Πληροφοριών Λογισμικού» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Ενημέρωση μέσω RS232

Βασική πληροφορία: Μέσω της διεπαφής RS232 μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο λογισμικό και στις ρυθμίσεις του δέκτη. Θα χρειαστείτε ένα μηδενικό καλώδιο διαποδιαμορφωτών, έναν υπολογιστή με Windows και σύνδεση Internet, μια διεπαφή COM (RS232), καθώς και το πρόγραμμα «argus vip RS232» από την ιστοσελίδα προϊόντων «argus vip».

1. Κατεβάστε καταρχήν το πρόγραμμα «argus vip RS232» από την ιστοσελίδα προϊόντων «argus vip» στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε μέσω του μηδενικού καλωδίου διαποδιαμορφωτών τον δέκτη με τον υπολογιστή σας.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα «edision_argusvip_RS232.exe».
4. Καθορίστε την διεπαφή COM (COM-Port) μέσω της οποίας πραγματοποιήσατε τη σύνδεση του υπολογιστή με το δέκτη.
5. Επιλέξτε μέσω του σημείου «OPEN» το αρχείο «Settings» ή «Software», με το οποίο επιθυμείτε να ενημερώσετε τον δέκτη. Στην ιστοσελίδα προϊόντων «argus vip» θα βρείτε εξίσου τρέχοντα αρχεία «Settings» και «Software», τα οποία φέρουν την κατάληξη «.dld».
6. Πιέστε τώρα το πλήκτρο έναρξης. Το πρόγραμμα προσπαθεί να δημιουργήσει μια σύνδεση με το δέκτη μέσω της επιλεγμένης διεπαφής COM.
7. Εάν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος, τότε απενεργοποιήστε τον τώρα και ενεργοποιήστε τον και πάλι. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση ξεκινάει η ενημέρωση, εφόσον επιτεύχθηκε η σύνδεση μεταξύ δέκτη και υπολογιστή. Εάν όχι, τότε ελέγξτε τη σύνδεση και/ή τις ρυθμίσεις COM.
8. Στο πρόγραμμα, όπως και στην οθόνη του δέκτη εμφανίζεται τώρα η πρόοδος της ενημέρωσης.
9. Μην διακόψετε τη διαδικασία αυτή και περιμένετε έως ότου ο δέκτης πραγματοποιήσει από μόνος του εκκίνηση. Αυτό μπορεί να διαρκέσει κάποια λεπτά.
10. Τερματίστε το πρόγραμμα και αφαιρέστε το μηδενικό καλώδιο διαποδιαμορφωτών.

► Ενημέρωση USB/HDD

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Περαιτέρω προϋπόθεση για την «Ενημέρωση USB/HDD» είναι να βρίσκεται το αντίστοιχο αρχείο Software στην μονάδα μνήμης USB. Το αρχείο αυτό με την κατάληξη αρχείου «.dld» μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω του συνδεδεμένου με το διαδίκτυο υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα «argus-vip»:

<http://www.argus-vip.de>

Αποθηκεύστε το κατεβασμένο στον υπολογιστή σας αρχείο στην μονάδα μνήμης USB και τοποθετήστε τη μονάδα αυτή στην θύρα USB του «argus-vip».

Προσοχή: Το «argus-vip» διαθέτει δυο θύρες USB, η μία εκ των οποίων είναι κατάλληλη μόνο για τροφοδότηση με επιπλέον τάση και όχι για μεταφορά δεδομένων.

Πληροφορία: Η ταχύτητα της ενημέρωσης μέσω USB εξαρτάται ενδεχομένως από την οργάνωση των δεδομένων στη μνήμη USB. Συνιστάται η προηγούμενη μορφοτύπωση της μνήμης USB μέσω του σημείου «USB/HDD μορφοτύπωση» στο μενού «PVR» και στη συνέχεια η αποθήκευση του αρχείου Software (.dld) σε αυτή.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Άνοιγμα αρχείου: Πιέζετε το πλήκτρο OK και ανοίγετε έτσι το εργαλείο μνήμης. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο OK μεταβαίνετε στη δομή φακέλων, μέσα στην οποία μπορείτε να μετακινηθείτε με τα βέλη (επάνω/ κάτω). Αναζητήστε το αποθηκευμένο αρχείο Software, επισημάνετε το με τον κέρσορα και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για προσθήκη.

Πληροφορία: Αρχείο που ανταποκρίνεται στο σχήμα ενημέρωσης εμφανίζεται μέσα στη δομή φακέλων με το σήμα «DLD».

Έναρξη Ενημέρωσης: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχετε επιλέξει στο προηγούμενο σημείο μενού το αντίστοιχο αρχείο. Εφόσον επιλέξατε το σημείο αυτό, πιέστε το πλήκτρο OK.

Προσοχή: Η ενημέρωση του λογισμικού ξεκινάει άμεσα με την πίεση του πλήκτρου OK και δεν επιτρέπεται να διακοπεί.

Η διαδικασία διαρκεί αρκετά λεπτά και διέρχεται από διάφορες φάσεις:

- Έλεγχος...
- Download...
- Διαγραφή...
- Προγραμματισμός...
- Επανέναρξη...

Εξέρχεστε από το μενού «Ενημέρωση USB/HDD» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Εφεδρική αποθήκευση σε USB/HDD

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Λοιπά σημεία μενού:

Επιλογή: Μόνο λογισμικό

Επιλογή: Μόνο λίστα καναλιών (Settings)

Επιλογή: Ρυθμίσεις μου

Επιλογή: Λίστα καναλιών & Ρυθμίσεις

Επιλογή: Αποθήκευση όλων

Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω σημεία μενού με τα βέλη (πάνω/ κάτω) και πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Διαδρομή: Καθορίστε εδώ το φάκελο, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εφεδρική αποθήκευση των δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο OK και τα πλήκτρα με τα βέλη (πάνω / κάτω) για να πλοηγηθείτε μέσα στη δομή φακέλων. Με το κόκκινο πλήκτρο επιλέγετε από τα υπάρχοντα, με το πράσινο πλήκτρο δημιουργείτε έναν καινούργιο φάκελο.

Όνομα αρχείου: Επιλέξτε εδώ το όνομα του backup αρχείου.

Εφόσον επιβεβαιώθηκαν διαδρομή και όνομα αρχείου, μπορείτε πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο να ξεκινήσετε την διαδικασία εφεδρικής αποθήκευσης. Η πρόοδος της διαδικασίας εμφανίζεται στην αντίστοιχη μπάρα της οθόνης.

Εξέρχεστε από το μενού «Εφεδρική αποθήκευση σε USB/HDD» και από τις υποκατηγορίες μενού πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Μενού: Παιχνίδια

► Sokoban

► Tetris

► Landmine

► Speed

► Sokoban

Βασική πληροφορία: Στο «Sokoban» πρέπει να σύρετε με όσο γίνεται λιγότερες κινήσεις (Moves) τα κιβώτια στις προκαθορισμένες θέσεις.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη (πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) για να κινηθείτε μέσα στο πεδίο του παιχνιδιού.

Με το κόκκινο πλήκτρο περνάτε στο επόμενο επίπεδο δυσκολίας, με το πράσινο πλήκτρο στο προηγούμενο. Με το κίτρινο πλήκτρο μπορείτε να ξεκινήσετε το επίπεδο από την αρχή.

Εξέρχστε από το «Sokoban» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Tetris

Βασική πληροφορία: Τοποθετήστε τα κομμάτια που πέφτουν σχηματίζοντας συνεχόμενες σειρές.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε επίπεδο δυσκολίας (1-9). Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε το παιχνίδι, με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να το διακόψετε. Με τα βέλη (αριστερά/δεξιά/κάτω) ρυθμίζετε την κατεύθυνση των κομματιών.

Εξέρχστε από το «Tetris» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Landmine

Βασική πληροφορία: Ανιχνεύστε στο πεδίο του παιχνιδιού νάρκες.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε επίπεδο (beginner, advanced, expert). Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε το παιχνίδι. Με τα βέλη (πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά) κινήστε μέσα στο πεδίο του παιχνιδιού, με το κόκκινο πλήκτρο επισημαίνεται ένα σημείο, στο οποίο υποπτεύεστε ότι υπάρχει νάρκη. Με το πλήκτρο OK ξεσκεπάζετε το σημείο. Ταυτόχρονα μπορεί να ξεσκεπαστεί και το πεδίο γύρω από αυτό και να εμφανιστούν κάποιοι αριθμοί. Στη περίπτωση αυτή οι αριθμοί έχουν την εξής σημασία: Εάν εμφανιστεί ένα σημείο με τον αριθμό 1, αυτό σημαίνει ότι στα 8 πεδία γύρω από αυτό το 1 υπάρχει 1 νάρκη. Ο αριθμός 2 σημαίνει ότι στα 8 πεδία γύρω από το 2 υπάρχουν 2 νάρκες. Το 3 ότι υπάρχουν 3 νάρκες κτλ.

Εξέρχστε από το «Landmine» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Speed

Βασική πληροφορία: Ένα παιχνίδι για όσους αγαπούν τη γρήγορη οδήγηση. Είναι διαθέσιμες 2 λειτουργίες. Στη λειτουργία «New Game» μπορείτε να προβείτε σε αρκετές ρυθμίσεις, στη λειτουργία «Quick Game» επιλέγετε μόνο το χρώμα του οχήματος και την αγωνιστική διαδρομή και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Χρησιμοποιήστε στα μενού τα πλήκτρα με τα βέλη (πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις. Ξεκινήστε το παιχνίδι με το πλήκτρο OK. Με το πλήκτρο OK επιταχύνετε, με το κόκκινο πλήκτρο φρενάρετε, ανεβάζετε μια ταχύτητα με το πάνω βέλος και κατεβάζετε μια ταχύτητα με το κάτω βέλος. Τα εμπόδια τα αποφεύγετε με τα βέλη (αριστερά/δεξιά).

Εξέρχστε από το «Speed» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Μενού: Internet

► Ρυθμίσεις Δικτύου

► Ενημέρωση http

► Ρυθμίσεις Δικτύου

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Πληροφορία: Τα σημεία Διεύθυνση IP, Μάσκα Υποδικτύου και Πύλη Δικτύου είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον αφαιρέσετε την επισήμανση στο σημείο «Ενεργοποίηση DHCP».

Διεύθυνση IP: Καταχωρήστε εδώ μια ελεύθερη διεύθυνση IP μέσα από το δίκτυό σας.

Μάσκα Υποδικτύου: Καταχωρήστε εδώ τη μάσκα υποδικτύου που αντιστοιχεί στο δίκτυό σας.

Πύλη Δικτύου: Καταχωρήστε εδώ τη διεύθυνση IP της πύλης για το Internet.

Διεύθυνση MAC: Το σημείο αυτό είναι προκαθορισμένο από το hardware και παρέχει πληροφορίες για τον κωδικό ταυτότητας της διεπαφής του δικτύου.

Ενεργοποίηση DHCPQ: Εάν εγκαταστήσετε στο δίκτυο σας έναν DHCP server, μπορείτε να δώσετε αυτόματα και στο δέκτη μια διεύθυνση IP, επισημαίνοντας το συγκεκριμένο σημείο.

Ενεργοποίηση δικτύου: Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο δίκτυο.

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο. Εφόσον δεν αποθηκεύτηκαν οι ρυθμίσεις, μπορείτε με το πράσινο πλήκτρο να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις.

Πληροφορία: Χρησιμοποιήστε για την εισαγωγή αριθμών τα αριθμημένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις Δικτύου» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Ενημέρωση http

Τα περαιτέρω σημεία μενού

Χειροκίνητη Ενημέρωση

Αυτόματη Ενημέρωση

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού Χειροκίνητη Ενημέρωση:

Διεύθυνση http: Εισάγετε εδώ τη διεύθυνση του αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει το νέο λογισμικό του δέκτη. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αλλάξετε τη διεύθυνση. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Αφού επιβεβαιώσετε, ξεκινάει η διαδικασία, η οποία διέρχεται από διάφορες φάσεις:

- Download...
- Διαγραφή...
- Εγγραφή...
- Επανεναρξη...

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού Αυτόματη Ενημέρωση:

Επιλέγοντας το συγκεκριμένο σημείο μενού ο δέκτης προσπαθεί να συνδεθεί με τον εργοστασιακά ρυθμισμένο server της EDISION. Με προϋπόθεση τη σωστή διάταξη των καλωδίων και τις σωστές τιμές που αντιστοιχούν στο δίκτυό σας στο σημείο μενού «Ρυθμίσεις Δικτύου», ο δέκτης συνδέεται και παίρνει τη λίστα με τα αρχεία από τον server. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζονται οι πληροφορίες Όνομα αρχείου, Ημερομηνία, Ώρα και Μέγεθος Αρχείου. Επιλέξτε το αρχείο Software «argus_vip.dld» και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο. Κατόπιν επιλογής ξεκινάει η διαδικασία ενημέρωσης διερχόμενη από διάφορες φάσεις:

- Download...
- Διαγραφή...
- Εγγραφή
- Επανεναρξη...

Εφόσον δεν ξεκινήσατε τη διαδικασία ενημέρωσης, μπορείτε να εξέλθετε από τα μενού «Αυτόματη Ενημέρωση» και «Χειροκίνητη Ενημέρωση» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Μενού: Πρόσβαση υπό συνθήκες

► Smart Card

► Common Interface

► Smart Card

Βασική πληροφορία: Στη διάθεσή σας βρίσκονται δυο δομοστοιχεία Smart Card με σύστημα CONAX. Εάν τοποθετήσετε εδώ κάρτες προμηθευτών διαφόρων συνδρομητικών προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά προγράμματα, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με αυτό το σύστημα. Στο

συγκεκριμένο μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Smart Card, την οποία τοποθετήσατε σε μια από τις θύρες.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Αρχικά θα βρείτε το υποσημείο μενού «Smart Card Πληροφορίες» και στο μενού που ακολουθεί τα ακόλουθα σημεία:

Slot1: Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα 1.

Slot2: Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα 2.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κάρτας: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε, εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τοποθετημένη κάρτα ή όχι.

Εξέρχστε από το μενού «Smart Card» ή «Smart Card Πληροφορίες» πιέζοντας το πλήκτρο OK.

► Common Interface

Βασική πληροφορία: Έχετε στη διάθεσή σας 2 θύρες CI. Εάν τοποθετήσετε εδώ κάρτες και CAM προμηθευτών διαφόρων συνδρομητικών προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά προγράμματα, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με το εκάστοτε σύστημα. Στο συγκεκριμένο μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τοποθετημένα δομοστοιχεία.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Θύρα1: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το υπάρχον δομοστοιχείο στη θύρα 1.

Θύρα2: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το υπάρχον δομοστοιχείο στη θύρα 2.

Ενεργοποίηση πληροφοριών δομοστοιχείου: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε, εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τα τοποθετημένα δομοστοιχεία ή όχι.

Εξέρχστε από το μενού «Common Interface» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Πληροφορία: Το μενού «PVR» είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον υπάρχει συνδεδεμένη μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Ο δέκτης διαθέτει 2 θύρες USB, η μία θύρα είναι κατάλληλη μόνο για πρόσθετη παροχή τάσης USB (δηλαδή, δεν χρησιμοποιείται για μεταφορά δεδομένων). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει συνδεθεί στη θύρα, η οποία είναι κατάλληλη για τη μεταφορά δεδομένων.

Μενού: PVR

- ▶ **Λίστα αρχείων**
- ▶ **MP3 Player**
- ▶ **Picture Browser**
- ▶ **Μορφοτύπηση USB/HDD**
- ▶ **Ρυθμίσεις**

▶ **Λίστα αρχείων**

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό εμφανίζει λίστες εγγραφών PVR, αρχεία MP3, εικόνες και αρχεία λογισμικού, εφόσον αυτά είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη μνήμη USB. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται αρχικά στη διάθεσή σας στο πάνω μέρος του μενού μια μπάρα με σύμβολα. Μπορείτε να επιλέξετε από τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) και το πλήκτρο OK.

Στο παράθυρο μενού που ακολουθεί εμφανίζεται ο διαθέσιμος και ο χρησιμοποιημένος χώρος μνήμης σε MB, καθώς και το σύστημα αρχείων, η διαδρομή λήψης, η τιμή του Time Shift και ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής.

Επισήμανση: Το μενού «Λίστα αρχείων» είναι διαθέσιμο κατά την κανονική λειτουργία TV και μέσω του πλήκτρου «FOLDER» στο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Λίστα αρχείων»:

Με τα βέλη (πάνω/ κάτω) επιλέγετε το drive (την περιοχή), εφόσον υπάρχουν περισσότερα από ένα drive διαθέσιμα. Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε τη διαδρομή λήψης. Με τα βέλη (πάνω/ κάτω) μπορείτε να πλοηγηθείτε μέσα στη δομή φακέλων και με το κόκκινο πλήκτρο επιλέγετε έναν φάκελο ως σημείο αποθήκευσης των εγγραφών. Με το πράσινο πλήκτρο δημιουργείτε καινούργιο φάκελο. Στο παράθυρο εισαγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές: Με το μπλε πλήκτρο διαγράφετε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής. Με το πράσινο πλήκτρο πλοηγείστε στο πεδίο εισαγωγής στον προηγούμενο χαρακτήρα, με το κίτρινο πλήκτρο στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα βέλη και το πλήκτρο OK επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με τα πλήκτρα «PAGE-» και «PAGE+» να αλλάξετε τη σειρά των χαρακτήρων. Με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε την επιλογή σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EXIT, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Με το πράσινο πλήκτρο καθορίζετε το χρόνο για το Time Shift. Με τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 λεπτών έως και 4 ωρών. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το σημείο αυτό.

Πως θα αναπαραγάγετε μια εγγραφή αποθηκευμένη στη μνήμη USB:

1. Επιλέξτε καταρχήν όπως περιγράφεται στο παραπάνω σημείο την εγγραφή που επιθυμείτε να αναπαραγάγετε.
2. Πιέστε το πλήκτρο «PLAY».

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Λίστα αρχείων» «Εγγεγραμμένες Υπηρεσίες»:

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να ταξινομήσετε τις/τα εμφανιζόμενες/-α εγγραφές/ αρχεία βάσει ονόματος αρχείου, ημερομηνία και μέγεθος.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο επιλογής (επιλογή όλων, αποεπιλογή όλων, επιλογή άλλων).

Για λειτουργίες αρχείων χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να κλειδώσετε αρχεία και φακέλους.

Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να προσθέσετε εγγραφές σε μια λίστα αναπαραγωγής. Η λίστα αναπαραγωγής εμφανίζεται πιέζοντας το πλήκτρο «PLAY MODE». Με το πλήκτρο Play αναπαραγάγετε την εγγραφή και με το πλήκτρο FIND αναζητάτε συγκεκριμένες εγγραφές. Πιέστε το πλήκτρο INFO και θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την εγγεγραμμένη εκπομπή.

Πως θα εντοπίσετε στη μνήμη USB διαθέσιμα αρχεία MP3:

1. Πλοηγηθείτε με τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) στην μπάρα συμβόλων στο πάνω μέρος μέχρι το μενού «MP3».
2. Πιέστε το πλήκτρο OK.
3. Ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων στη μνήμη USB, εμφανίζεται μια δομή φακέλων. Με τα βέλη (πάνω/ κάτω) και το πλήκτρο OK μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα μέσα στη δομή αυτή.
4. Εντοπισμένα αρχεία MP3 εμφανίζονται και επισημαίνονται με το σύμβολο MP3.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Λίστα αρχείων» «MP3»:

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο επιλογής (επιλογή όλων, αποεπιλογή όλων, επιλογή άλλων).

Για λειτουργίες αρχείων χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να κλειδώσετε αρχεία και φακέλους.

Με το πλήκτρο PLAY αναπαραγάγετε την εγγραφή σε Media-Player και με το πλήκτρο FIND αναζητάτε συγκεκριμένα αρχεία MP3 .

Πως θα εντοπίσετε στη μνήμη USB διαθέσιμα αρχεία εικόνας:

1. Πλοηγηθείτε με τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) στην μπάρα συμβόλων στο πάνω μέρος μέχρι το μενού «Εικόνα».
2. Πιέστε το πλήκτρο OK.
3. Ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων στη μνήμη USB, εμφανίζεται μια δομή φακέλων. Με τα βέλη (πάνω/ κάτω) και το πλήκτρο OK μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα μέσα στη δομή αυτή.
4. Εντοπισμένα αρχεία εικόνας εμφανίζονται και επισημαίνονται με το σχετικό σύμβολο (π.χ. JPG, M1V).
5. Όταν ο κέρσορας βρίσκεται πάνω σε ένα αρχείο εικόνας, εμφανίζεται μια μικρή εικόνα προεπισκόπησης.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Λίστα αρχείων» «Εικόνα»:

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο επιλογής (επιλογή όλων, αποεπιλογή όλων, επιλογή άλλων).

Για λειτουργίες αρχείων χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να κλειδώσετε αρχεία και φακέλους.

Με το πλήκτρο PLAY μπορείτε να προβάλλετε την εικόνα μεγεθυμένη μέσω Media-Player και με το πλήκτρο FIND αναζητάτε συγκεκριμένα αρχεία εικόνας.

Πως θα εντοπίσετε στην μνήμη USB διαθέσιμο λογισμικό δέκτη:

1. Πλοηγηθείτε με τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) στην μπάρα συμβόλων στο πάνω μέρος μέχρι το μενού «Λογισμικό».
2. Πιέστε το πλήκτρο OK.
3. Ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων στη μνήμη USB, εμφανίζεται μια δομή φακέλων. Με τα βέλη (πάνω/ κάτω) και το πλήκτρο OK μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα μέσα στη δομή αυτή.
4. Τα εντοπισμένα αρχεία λογισμικού εμφανίζονται και επισημαίνονται με το σύμβολο «DLD».

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Λίστα αρχείων» «Λογισμικό»:

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο επιλογής (επιλογή όλων, αποεπιλογή όλων, επιλογή άλλων).

Για λειτουργίες αρχείων χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε, να κλειδώσετε αρχεία και φακέλους.

Εφόσον βρίσκεστε με τον κέρσορα πάνω σε ένα αρχείο λογισμικού, μπορείτε με το μπλε πλήκτρο να ξεκινήσετε μια διαδικασία ενημέρωσης, να πραγματοποιήσετε δηλαδή ανανέωση του λογισμικού του δέκτη.

Προσοχή: Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινάει αμέσως εφόσον πιάσετε το μπλε πλήκτρο!

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Λίστα αρχείων» «Λοιπά»:

Στο μενού αυτό εμφανίζονται όλα τα αναγνωρισμένα από τον δέκτη αρχεία σε μια λίστα. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο επιλογής (επιλογή όλων, αποεπιλογή όλων, επιλογή άλλων).

Εξέρχεται από το μενού «Λίστα αρχείων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► MP3 Player

Στο μενού αυτό έχετε τη δυνατότητα να αναπαραγάγετε διαθέσιμα αρχεία MP3 και να τα οργανώσετε σε λίστες αναπαραγωγής.

Πως θα προσθέσετε ένα αρχείο MP3 σε μια λίστα αναπαραγωγής:

1. Μεταβείτε με το πλήκτρο «INFO» στο βοηθητικό μενού.
2. Επιλέξτε το σημείο «EDV» ή πιάστε το πλήκτρο «EDIVISION». Θα ανοίξει ένα παράθυρο με τη δομή φακέλων της συνδεδεμένης συσκευής μνήμης USB.
3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά και με το πλήκτρο OK έως το φάκελο, μέσα στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τα αρχεία MP3.
4. Επιλέξτε το ανάλογο αρχείο και προσθέστε το πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο στη λίστα αναπαραγωγής.

Επισήμανση: Μπορείτε με το πλήκτρο OK να επιλέξετε περισσότερα αρχεία και να τα προσθέσετε πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να αφαιρέσετε αρχεία MP3 από τη λίστα αναπαραγωγής.

Πως θα μετακινήσετε ένα αρχείο MP3 μέσα στη λίστα αναπαραγωγής:

1. Πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω έως το αρχείο, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Πιάστε το κόκκινο πλήκτρο.

3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω έως τη νέα θέση και πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο OK για να αφήσετε το αρχείο.

Επισημάνση: Μπορείτε να μετακινήσετε περισσότερα αρχεία, επιλέγοντάς τα αρχικά με το πλήκτρο OK και ακολουθώντας τα βήματα 2-3.

Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε στο παράθυρο που ακολουθεί τη θέση αποθήκευσης, καθώς και το όνομα του αρχείου.

Με το κίτρινο πλήκτρο μπορείτε να εντοπίσετε ήδη υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής. Πλοηγηθείτε για το σκοπό αυτό μέσα στη δομή φακέλων που εμφανίζεται αφού πιέσετε το κίτρινο πλήκτρο, έως το αντίστοιχο σημείο αποθήκευσης και προσθέστε την εντοπισμένη λίστα αναπαραγωγής πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο.

Το πλήκτρο «PLAY MODE» σας παρέχει τη δυνατότητα να επέμβετε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Μπορείτε να αναπαραγάγετε χωρίς παύση μια ενότητα ή ολόκληρη τη λίστα αναπαραγωγής.

Στη διάθεσή σας βρίσκονται επίσης και τα ακόλουθα πλήκτρα:

- «PREV»: Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο
- «NEXT»: Μεταβαίνει στο επόμενο αρχείο
- «PLAY»: Έναρξη αναπαραγωγής
- «PAUSE»: Παύση αναπαραγωγής
- «STOP»: Τερματισμός αναπαραγωγής και του MP3 Player

Εξέρχστε από το μενού «MP3 Player» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Picture Browser

Στο μενού αυτό έχετε τη δυνατότητα να δείτε υπάρχοντα αρχεία εικόνας.

Πως θα επιλέξετε αρχεία εικόνας για να τα δείτε:

1. Ανοίξτε με το κόκκινο πλήκτρο το μενού με τη δομή φακέλων.
2. Πλοηγηθείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά και το πλήκτρο OK έως το φάκελο, μέσα στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τα αρχεία εικόνας.
3. Επιλέξτε περισσότερα αρχεία με το πλήκτρο OK.
4. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να προσθέσετε τα αρχεία στο Picture Browser. Λάβετε υπόψη ότι αρχεία που διαθέτουν μεγάλο αποθηκευτικό μέγεθος χρειάζονται ενδεχομένως περισσότερο χρόνο για να προβληθούν.

Στη λειτουργία Picture Browser είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πλήκτρα:

- «PAGE-»: Περιστρέφει την εικόνα κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά.
- «PAGE+»: Περιστρέφει την εικόνα κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά.
- «PREV»: Μεταβαίνει στην προηγούμενη εικόνα.
- «NEXT»: Μεταβαίνει στην επόμενη εικόνα.

- «PLAY MODE»: Έναρξη συνεχόμενης προβολής εικόνων.
- «PAUSE»: Παύση αναπαραγωγής
- «PLAY»: Έναρξη αναπαραγωγής
- «STOP»: Τερματισμός αναπαραγωγής και έξοδος από το Picture Browser

Εξέρχεστε από το μενού «Picture Browser» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Μορφοτύπηση USB/HDD

Βασική πληροφορία: Στο μενού αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε μορφοτύπηση ή/και κατάτμηση σε συνδεδεμένο σκληρό δίσκο USB. Κατά τη μορφοτύπηση διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα του σκληρού δίσκου χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής τους.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με το κόκκινο πλήκτρο ξεκινάτε τη διαδικασία μορφοτύπησης. Επιλέξτε καταρχήν τον μορφότυπο (FAT32/EXT2).

Επιβεβαιώστε στο παράθυρο που ακολουθεί με «Ναι» και η μορφοτύπηση ξεκινάει.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να ξεκινήσετε έναν επεξεργαστή κατατμήσεων. Εδώ είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα σημεία:

Δημιουργία ως: Το σημείο αυτό δεν επιδέχεται αλλαγές, προσαρμόζεται αυτόματα.

Γράμμα μονάδας δίσκου: Εάν στο σκληρό δίσκο υπάρχουν περισσότερες κατατμήσεις, μπορείτε εδώ με τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) να μετακινήσετε από τη μία στην άλλη.

Μέγεθος: Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος της κατάτμησης. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για την καταχώρηση.

Τύπος: Καθορίστε εδώ τον τύπο της μορφοτύπησης. (FAT32/EXT2)

Με το πράσινο πλήκτρο προσθέτετε μια νέα κατάτμηση, με το κίτρινο πλήκτρο διαγράφετε την κατάτμηση, η οποία είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.

Όλες οι αλλαγές ενεργοποιούνται μόνο όταν πιέσετε το κόκκινο πλήκτρο και ξεκινήσει η διαδικασία μορφοτύπησης.

Εξέρχεστε από το μενού «Μορφοτύπηση USB/HDD» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Ρυθμίσεις

Τα παρακάτω σημεία μενού

Ρυθμίσεις εγγραφής

Λίστα εγγραφών

Ρυθμίσεις Time Shift

USB/HDD Speed Test

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Ρυθμίσεις εγγραφής»:

Διαδρομή λήψης: Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε κάποιο άλλο σημείο αποθήκευσης για τις εγγραφές. Στη δομή φακέλων που εμφανίζεται, πλοηγείστε με τα βέλη (πάνω/ κάτω), ενώ με το πλήκτρο OK ανοίγετε τους φακέλους. Με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε την επιλογή ενός φακέλου, με το πράσινο πλήκτρο δημιουργείτε καινούργιο φάκελο. Πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με το μπλε πλήκτρο διαγράφετε ολόκληρο το περιεχόμενο του πεδίου εισαγωγής. Με το πράσινο πλήκτρο πλοηγείστε στο πεδίο εισαγωγής στον προηγούμενο χαρακτήρα, με το κίτρινο πλήκτρο στον επόμενο χαρακτήρα. Με τα βέλη και το πλήκτρο OK επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε με τα πλήκτρα «PAGE-» και «PAGE+» να αλλάξετε τη σειρά των χαρακτήρων. Με το κόκκινο πλήκτρο επιβεβαιώνετε την επιλογή σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EXIT, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Διάρκεια: Εδώ καθορίζετε γενικά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) έως και 12 ώρες.
Επισήμανση: Δώστε προσοχή στο αποθηκευτικό μέγεθος της συνδεδεμένης συσκευής USB.

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις εγγραφής» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να τις επιβεβαιώσετε. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Λίστα εγγραφών»:

Εδώ εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις τρέχουσες εγγραφές.

Εξέρχστε από το μενού «Λίστα εγγραφών» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να τις επιβεβαιώσετε. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «Ρυθμίσεις Time Shift»:

Ενεργό: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Time Shift (μετατόπιση χρόνου)

Διαδρομή Time Shift: Επιλέξτε τη διαδρομή/ τον φάκελο για την ενδιάμεση αποθήκευση για τη μετατόπιση χρόνου. Χρησιμοποιήστε τα βέλη (πάνω/ κάτω) και το πλήκτρο OK για να πλοηγηθείτε μέσα στη δομή φακέλων.

Χρόνος Time Shift: Εδώ ρυθμίζετε το χρόνο για τη μετατόπιση χρόνου. Χρησιμοποιήστε τα βέλη (αριστερά/ δεξιά) για να επιλέξετε μεταξύ 10 λεπτών έως και 4 ωρών.

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις Time Shift» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να τις επιβεβαιώσετε. Επιλέγοντας «Ναι», οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού «USB/HDD Speed Test»:

Στο συγκεκριμένο σημείο μενού μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα της συνδεδεμένης μνήμης USB. Στο παράθυρο αποτελέσματος εμφανίζεται η δυνατή ταχύτητα μεταφοράς/ εγγραφής και εάν με την ταχύτητα αυτή είναι δυνατή η αποθήκευση καναλιών υψηλής ανάλυσης. Πέραν αυτού βλέπετε πόσα κανάλια μπορούν να εγγραφούν ταυτόχρονα.

Εξέρχστε από το μενού «USB/HDD Speed Test» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Αντιμετώπιση Σφαλμάτων

Δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη VFD

- Ελέγξτε εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Ελέγξτε εάν ο δέκτης βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

Δεν υπάρχει εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε εάν η έξοδος βίντεο (SCART) είναι σωστά συνδεδεμένη με την τηλεόραση και τη συσκευή βίντεο.
- Ελέγξτε στη συσκευή τηλεόρασή σας εάν έχετε επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη είσοδο βίντεο. Συνιστούμε ρητά τη χρήση της διεπαφής HDMI με το καλώδιο HDMI που περιέχεται στη συσκευασία.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας στη συσκευή τηλεόρασής σας.

Κακή ποιότητα εικόνας

- Βλέπε προηγούμενο σημείο.
- Ελέγξτε το σήμα κεραίας (ένταση και ποιότητα σήματος) και διορθώστε κατά περίπτωση τον προσανατολισμό της κεραίας.

Δεν έχει ήχο

- Βλέπε και τρόπο αντιμετώπισης στο σημείο «Δεν υπάρχει εικόνα».
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου στο δέκτη και στη συσκευή τηλεόρασης.

- Ελέγξτε τη λειτουργία διακοπής και επαναφοράς ήχου στον δέκτη και στη συσκευή τηλεόρασης.

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο

- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες. Εάν χρειαστεί τοποθετήστε καινούργιες μπαταρίες.
- Το τηλεχειριστήριο δεν προσανατολίζεται σωστά ή υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην οπτική γραμμή. Σημειώστε: Το έντονο φως ή η ακτινοβολία του ήλιου επηρεάζουν την απόδοση του τηλεχειριστηρίου.
- Ενδεχομένως να έχετε ρυθμίσει το κανάλι συχνότητας του τηλεχειριστηρίου στο μενού «Πρόγραμμα» «Λοιπές Ρυθμίσεις» «Τηλεχειριστήριο Επιλογή Καναλιού» αντίθετα με το κανάλι συχνότητας στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πλήκτρο «RC1/RC2».

Κανένα ή κακό σήμα

- Ελέγξτε τη διάταξη της δορυφορικής εγκατάστασής σας.
- Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας, αποσυνδέστε το και συνδέστε το και πάλι. Φροντίστε, εάν χρειαστεί, για μια πιο σταθερή σύνδεση.
- Ελέγξτε το σήμα της κεραίας (ένταση και ποιότητα σήματος) και διορθώστε κατά περίπτωση τον προσανατολισμό της κεραίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε DiSEqC 1.0, ελέγξτε εάν τα LNB είναι σωστά συνδεδεμένα.

Κανένα σήμα

- Βλέπε και αντιμετώπιση στο σημείο «Κανένα ή κακό σήμα».
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο μενού «Εγκατάσταση».
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι προσανατολισμένη προς τον κατάλληλο δορυφόρο.