












Αυτό το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δουλεύει με τα περισσότερα μοντέλα τηλεοράσεων F&U χωρίς προγραμματισμό. Σε περίπτωση που δεν δουλέψει αμέσως, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:














Χειροκίνητη ρύθμιση

1. Ανάψτε την τηλεόραση σας πατώντας τον διακόπτη της συσκευής και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς αυτήν.
 2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και  για μια στιγμή και αφήστε τα. Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
 3. Πατήστε το πλήκτρο  μια φορά. Σε κάθε πάτημα του πλήκτρου  το τηλεχειριστήριο προσπαθεί να σβήσει την τηλεόραση σας με διαφορετικό κωδικό. Μόλις η τηλεόραση σας σβήσει, ανάψτε την με το πλήκτρο  και επιβεβαιώστε πως οι υπόλοιπες λειτουργίες δουλεύουν σωστά, δοκιμάζοντας και άλλα πλήκτρα εκτός των ,  και . Αν το τηλεχειριστήριο δουλεύει σωστά, πατήστε το πλήκτρο , αλλιώς συνεχίστε το ψάξιμο με το πλήκτρο .
- Σημ: Με το πλήκτρο  πηγαίνετε στον προηγούμενο κωδικό.



Αυτόματη ανίχνευση

1. Ανάψτε την τηλεόραση σας μέσω του διακόπτη της συσκευής και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς αυτήν.
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και  για μια στιγμή και αφήστε τα. Το λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.
3. Πατήστε το πλήκτρο  μια φορά. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε διαδικασία αυτόματης ανίχνευσης και προσπαθεί να σβήσει την τηλεόραση σας με διαφορετικό κωδικό κάθε 4 δευτερόλεπτα (το λαμπάκι θα αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα). Μόλις η τηλεόραση σας σβήσει, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου. Το λαμπάκι αναβοσβήνει μία φορά και μετά παραμένει αναμμένο. Η αυτόματη ανίχνευση βρίσκεται σε αναμονή.
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να βεβαιωθείτε πως η τηλεόραση σας ανάβει κανονικά. Αν η τηλεόραση σας ανάψει, επιβεβαιώστε πως οι υπόλοιπες λειτουργίες δουλεύουν σωστά, δοκιμάζοντας και άλλα πλήκτρα εκτός των ,  και . Αν οι λειτουργίες της τηλεόρασης ανταποκρίνονται κανονικά, τότε πατήστε το πλήκτρο  για αποθήκευση κωδικού. Αν η τηλεόραση δεν ανάψει πατώντας το πλήκτρο , τότε πατήστε  και δοκιμάστε να ανάψετε την τηλεόραση ξανά. Αν δεν ανάψει και πάλι, πατήστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την αυτόματη ανίχνευση.

This product was designed to work directly on most F&U TV models without any programming procedure.

In case it does not operate your TV, please follow the instructions below:



Manual search

1. Turn on your TV by using the switch on the device and point the remote control at it.
2. Simultaneously press the and keys and release them. The LED turns on steadily.
3. Press the key once. Every time you press the key the remote control tries to turn off your TV by trying different codes.

When your TV turns off, try turning it back on with the key and make sure all functions work correctly by pressing more keys on the remote control, except for keys , and . If the remote control works correctly press the button, otherwise continue the manual search by pressing the key.

Note: Press key to go back to previous code.



Auto search

1. Turn on your TV by using the switch on the device and point the remote control at it.
 2. Simultaneously press the and keys and release them. The LED turns on steadily.
 3. Press the key once. The remote control is now in auto search mode and tries to turn off your TV by using a different code every 4 seconds (the LED will blink once every 4 seconds). When your TV turns off, press any key on the remote control. The LED will blink once and will turn on steadily. The auto search is now paused.
 4. Press the key to make sure that your TV turns on. If your TV turns on, verify that the rest of the functions work correctly by trying other keys except for , and . If the functions of the TV are working correctly, then press the key to store and lock the code.
- If the TV does not turn on when you press the key, then press the key and try to turn the TV on again.
- If the TV still doesn't turn on, then press the key to resume the auto search.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. Elettronica being a supplier of the product, issues the following information:

It is mandatory not to dispose of this electronic device as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

This information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every device sold is subject to this information and will be marked by the following symbol.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/95/EK, η G.B.S. Elettronica που είναι ο προμηθευτής του προϊόντος, εκδίδει τις ακόλουθες πληροφορίες: Είναι υποχρεωτικό η απόρριψη της ηλεκτρονικής αυτής συσκευής να μην γίνει σαν να ήταν αστικό απόβλητο, παραδώστε το προϊόν σε ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στην ηλεκτρονική αυτή συσκευή ή λόγω ακατάλληλης χρήσης της. Επομένως, κάθε συσκευή που πωλείται υπόκειται στις πληροφορίες αυτές και φέρει το ακόλουθο σύμβολο.



Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για προβλήματα που αφορούν οποιοδήποτε σφάλειες κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Η απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με το αίτημα για την επισκευή υπό την εγγύηση. Ο πελάτης είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

Kon.El.Co. S.p.A.
Piazza Don Mapelli, 75 - 20099
Sesto San Giovanni Milano - ITALY
Help Line: +39.06.7236734