












REPLACEMENT FOR COSMOTE TV & NOVA

UK If the remote control does not work properly, please change the preset code by pressing simultaneously:

- | | |
|--|--------------|
| -  and 2 for Code 2 | — Nova |
| -  and 3 for Code 3 | |
| -  and 1 for Code 1 | |
| -  and 4 for Code 1 | |
| -  and 5 for Code 2 | — Cosmote TV |
| -  and 6 for Code 3 | |

IT Se il telecomando non funziona correttamente cambiare il codice impostato premendo insieme:

- | | |
|--|--------------|
| -  e 2 per il COD 2 | — Nova |
| -  e 3 per il COD 3 | |
| -  e 1 per il COD 1 | |
| -  e 4 per il COD 1 | |
| -  e 5 per il COD 2 | — Cosmote TV |
| -  e 6 per il COD 3 | |







FR Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, changez le code prédéfini en appuyant en même temps sur:

- | | |
|--|--------------|
| -  et 2 pour le COD 2 | — Nova |
| -  et 3 pour le COD 3 | |
| -  et 1 pour le COD 1 | |
| -  et 4 pour le COD 1 | |
| -  et 5 pour le COD 2 | — Cosmote TV |
| -  et 6 pour le COD 3 | |







DE Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, ändern Sie den voreingestellten Code durch gleichzeitiges Drücken der folgenden Tasten:

- | | |
|---|--------------|
| -  und 2 für COD 2 | — Nova |
| -  und 3 für COD 3 | |
| -  und 1 für COD 1 | |
| -  und 4 für COD 1 | |
| -  und 5 für COD 2 | — Cosmote TV |
| -  und 6 für COD 3 | |

ES Si el telecomando no funciona correctamente, cambien el código preajustado presionando al mismo tiempo:

- | | |
|---|--------------|
| -  y 2 para el COD 2 | — Nova |
| -  y 3 para el COD 3 | |
| -  y 1 para el COD 1 | |
| -  y 4 para el COD 1 | |
| -  y 5 para el COD 2 | — Cosmote TV |
| -  y 6 para el COD 3 | |

PT Se o comando não funcionar corretamente, cambie o código predefinido pressionando ao mesmo tempo:

- | | |
|--|--------------|
| -  e 2 para o COD 2 | — Nova |
| -  e 3 para o COD 3 | |
| -  e 1 para o COD 1 | |
| -  e 4 para o COD 1 | |
| -  e 5 para o COD 2 | — Cosmote TV |
| -  e 6 para o COD 3 | |

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. Electronics being a supplier of the product, issues the following information:

It is mandatory not to dispose of this electronic device as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

This information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every device sold is subject to this information and will be marked by the following symbol.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/95/ΕΚ, η G.B.S. Electronics που είναι ο προμηθευτής του προϊόντος, εκδίδει τις ακόλουθες πληροφορίες. Είναι υποχρεωτικό η απόρριψη της ηλεκτρονικής αυτής συσκευής να μην γίνει σαν να ήταν οικιακό απόβλητο, παραβιάζετε το προϊόν σε ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας αποβλήτων ουσιών στην ηλεκτρονική αυτή συσκευή ή λόγω ανακύκλωσης χρήσης της. Επομένως, κάθε συσκευή που πωλείται υπόκειται στις πληροφορίες αυτές και φέρει το ακόλουθο σύμβολο.



Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για ελαττώματα κατασκευής. Οποιαδήποτε ζημία από άλλους λόγους δεν καλύπτεται. Η εγγύηση/επισκευή αφορά προϊόν να παρουσιάζει μείζοντα ελάττωμα για την κάλυψη και την εγγύηση. Ο κάλυπτος είναι αρμόδιος για όλα τα έξοδα αποστολής.

1729JL20181221