

EDISION®



EDI-COMBO T2/C TUNER

Für Windows (XP sp3, Vista 32/64, Win7 32/64, Win8 32/64, Win10) & Android 4.0 oder höher (mit OTG Funktion)



Kurzanleitung

Ein EDI-COMBO für jedes Gerät



EDI Play Installation Einstellungen Play-URL EPG

Tuner-Typ: DVB-T/T2
 Frequenz (Khz): Kabel DVB-C
 DVB-T/T2
 Bandbreite: 8M
 Modulation: Auto
 Such Modus: Auto

Suche starten

Qualität: 26 db
 Stärke: 55%
 RF Eingang:
 Gefunden:

Verbinden Sie den
 EDI-COMBO mit Ihrem PC,
Software & Treiber

finden Sie hier:

www.edision.de

Starten Sie die Installation
 des **EdiComboPlayers**

Installation

Tuner-Typ: Wählen

Sie Ihr TV-Signal aus.

DVB-T/T2 oder Kabel DVB-C

Such-Modus:

3 Such-Optionen zu
 Verfügung:


Manuell / NIT / Auto

EDI Play Installation Einstellungen Play-URL EPG


Tuner-Typ: DVB-T/T2
 Frequenz (Khz): CH24
 Bandbreite: 8M
 Modulation: Auto
 Such Modus: Manuell
 Manuell
 NIT
 AUTO

Qualität: 26 db
 Stärke: 55%






Nach der «Tuner-Typ»
(DVB-T/T2) und
«**Such-Modus**»
Auswahl,
Drücken Sie
«**Suche Starten**»
und warten Sie ein
paar Minuten



Nach der «Tuner-Typ»
(Kabel DVB-C) und
«**Such-Modus**»
Auswahl,
Drücken Sie
«**Suche Starten**»
und warten Sie ein
paar Minuten

Nach dem Kanalsuchlauf drücken Sie bitte auf **“Play”** um die empfangenen TV-Kanäle anzuzeigen



Verbinden Sie den EDI-COMBO mit Ihrem Android-Gerät, die APP **EdiCombo** finden Sie hier: **www.edision.de**
Starten Sie mit der Installation des **EdiComboPlayers**



Installation

Tuner-Typ: Wählen Sie Ihr TV-Signal aus.
DVB-T/T2 oder Kabel



Such-Modus:
3 Such-Optionen zu
Verfügung:
Manuell / Full Band / Auto





Nach der «Tuner-Typ» (DVB-T/T2) und «**Such-Modus**» Auswahl, Drücken Sie «**Suche Starten**» und warten Sie ein paar Minuten



Nach der «Tuner-Typ» (Kabel) und «**Such-Modus**» Auswahl, Drücken Sie «**Suche Starten**» und warten Sie ein paar Minuten





Suchlauf wurde abgeschlossen, bitte drücken Sie die **Return-Taste** um zu beenden

Nach dem Kanalsuchlauf drücken Sie bitte auf **“Play”** um die empfangenen TV-Kanäle anzuzeigen





*Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.
Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden
Sie im Internet unter: **www.edision.de***